LC200

Станция CaptureVision

Руководство пользователя на русском



[Важно]

Для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя, программ и драйверов посетите вебсайт Lumens

https://www.MyLumens.com/support



Содержание

Авторски	е права	2
Глава 1	Правила безопасной эксплуатации	3
Глава 2	Комплект поставки	4
Глава 3	Внешний вид изделия	5
3.1	Передняя панель	5
3.2	Задняя панель	5
3.3	Описание контактов ввода-вывода RS-232/RS-485	6
Глава 4	Инструкция по установке	7
4.1	Схема подключения устройств	7
Глава 5	Описание функции	8
5.1	Меню оперативного управления	8
5.2	Настройка параметров	9
5.3	Веб-директор	25
5.4	Управление файлами	28
Глава 6	Устранение неполадок	32
Дополне	ние 1	33



Авторские права

Авторское право © Lumens Digital Optics Inc. Все права защищены.

Lumens - торговая марка, зарегистрированная компанией Lumens Digital Optics Inc.

Копирование, воспроизведение и передача этого файла, за исключением случаев резервирования после покупки данного продукта, запрещены при отсутствии соответствующей лицензии, предоставленной компанией Lumens Digital Optics Inc.

В целях непрерывного совершенствования изделия информация в этом файле может быть изменена без предварительного уведомления.

Упоминание в данном руководстве названий других компаний и изделий приводится только для более полного объяснения и описания работы данного изделия и не нарушает чьих-либо прав на интеллектуальную собственность.

Ограничение объема гарантий: Компания Lumens Digital Optics Inc. не несет ответственности за любые возможные технологические ошибки, опущения или ошибки редакторов, а также случайный или связанный ущерб, который может возникнуть вследствие передачи данного файла или использования данного продукта.



Глава 1 Правила безопасной эксплуатации

При использовании изделия соблюдайте следующие правила безопасной эксплуатации:

1 Эксплуатация

- 1.1 Используйте это изделие в рекомендуемых условиях эксплуатации, вдали от воды и источников тепла.
- 1.2 Не устанавливайте изделие в наклонном положении, на неустойчивых тележках, подставках или столах.
- 1.3 Перед использованием очистите вилку электропитания от пыли. Для предотвращения образования искр или возгорания не подсоединяйте вилку электропитания к розеточным блокам.
- 1.4 Не перекрывайте щели и отверстия в корпусе данного изделия. Они обеспечивают вентиляцию и предотвращают перегрев изделия.
- 1.5 Не открывайте и не снимайте крышки, так как это может привести к поражению опасными уровнями напряжений и другим опасным ситуациям. Для проведения обслуживания обращайтесь к сертифицированным специалистам.
- 1.6 В следующих случаях следует отключить изделие от электророзетки и обратиться к лицензированному специалисту для проведения технического обслуживания:
 - При износе или повреждении шнуров питания.
 - При попадании изделия под дождь или при попадании жидкости внутрь корпуса.

2 Память (Storage)

- 2.1 Во избежание преждевременного износа или повреждения вилки или шнура питания, располагайте изделие так, чтобы шнур питания не попадал под ноги проходящим людям.
- 2.2 Отсоединяйте изделие от электросети во время грозы или если оно не будет использоваться в течение долгого времени.
- 2.3 Не помещайте изделие или его принадлежности на вибрирующее оборудование или нагреваемые объекты.

3 Чистка

3.1 Перед чисткой отсоедините от оборудования все кабели; протрите наружные поверхности сухой тканью. Не используйте для чистки спирт и другие летучие растворители.

4 Батареи (для изделий и принадлежностей с батареями)

- 4.1 Заменяйте батареи только на батареи того же или аналогичного типа
- 4.2 При утилизации батарей и других изделий соблюдайте нормы и правила утилизации батарей и оборудования, действующие в вашей стране или регионе

Предупреждение (FCC)

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения должны обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в офисных помещениях.

Внимание:

Любые изменения и модификации, не одобренные официально стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут привести к аннулированию прав пользователя на использование оборудования.

■ Соответствие требованиям IC (канадских промышленных стандартов)

Данное цифровое устройство не превышает ограничений по уровням излучения радиошумов цифровыми устройствами класса А, установленных в канадском промышленном стандарте ICES-003 («Цифровые устройства») на оборудование, вызывающее помехи.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

Соответствие директиве СЕ EN55032

Работа этого оборудования в жилых помещениях может вызывать радиопомехи.



Глава 2Комплект поставки





Глава З Внешний вид изделия

13

3.1 Передняя панель (1) (2) (3)(6) (7)(4) (5)(8) RECORD **(**(+)) A A B C A Ав ٩ Lumens CaptureVision <u>88</u>€ 1 2 3 $\begin{pmatrix} \\ 9 \end{pmatrix}$ (11)(10)3.2 Задняя панель Line In 4 Line In 3 Line In 2 Line In 1 Control Cont C C

Нет	Кнопка	Описание
1	ЗАПИСЬ	Пуск/останов записи
2	СНИМОК ЭКРАНА	Съемка одной фотографии
3	РУЧЕЙ	Включение/выключение видеотрансляции
4	Одноканальной	Отображение одноканального экрана
5	PIP	Переключение в режим РІР
6	PBP	Переключение в режим РВР
7	Три Канал	Отображение трехканального экрана
8	Настроить	Настройка макета экрана
9	Порт USB 3.0	Разъем USB-диска для хранения данных
10	Выбор канала	Переключение между источниками сигнала
11	Каналы 1 ~ 3	Быстрый выбор источника сигнала: СН1/СН2/СН3
12	Лин. вход (4 канала)	Аудиовходы: Лин. вход / Вход микр.
13	Вход HDMI (4 канала)	Вход источника сигнала HDMI
14	Лин. Выход	Выход аудио к усилителю
15	Программа HDMI 2	Вывод основного экрана, отображение экрана записи или трансляции и макета экрана
16	HDMI 1 MultiView	Выход интерфейса управления; отображение меню управления изображением и настройки параметров устройства
17	Порт USB 2.0	Меню подключения USB клавиатуры/мыши
18	Порт RS-232/RS-485	Управление устройством через разъем RS-232/RS-485
19	Ethernet	Подключение к LAN
20	DC IN 12 V	Разъем питания 12В (пост. тока)
21	Питание	Включение/выключение устройства

Lumens®

3.3 Описание контактов ввода-вывода RS-232/RS-485



■ RS-232			
№ вывода		Функция	
1	TX+		
2	RX-		
3	GND		
■ RS-485			
№ вывода		Функция	
4	T/R+		
5	T/R-		
6	GND		



Глава 4Инструкция по установке

4.1 Схема подключения устройств



<u>Lumens®</u>

Глава 5 Описание функции

5.1 Меню оперативного управления

Подключите вывод HDMI 1 MultiView к панели дисплея для отображения меню оперативного управления

Подключите клавиатуру/мышь к USB-порту и используйте их для выбора настроек меню



Нет	Значок	Кнопка	Описание
1		Настройка параметров	Настройка параметров сети системы, настройка записи/параметров сжатия видеопотока
2		Управление трансляцией	Выбор источника входного сигнала, управление звуком, контроль записи/потока, выбор версии выходного формата, управление сетевыми видеокамерами
3	Ģ	Управление файлами	Управление видеофайлами с использованием следующих функций: отправка, скачивание, удаление, воспроизведение видеофайлов
4		Сведения	Просмотр текущей версии микропрограммы и другой производственной информации об изделии LC200
5	Н/П	IP-адрес устройства	При подключении к маршрутизатору отображается текущий назначенный IP-адрес устройства



5.2 Настройка параметров

В данном разделе приводится описание веб-интерфейса для управления элементами отображения. Для HDMI MultiView отображаются только элементы меню [System Settings] и [Video Settings].

- 5.2.1 Настройки системы
 - 5.2.1.1 Настройки системы

Здесь можно настроить основные параметры устройства, начальную дату и время и другие параметры.

System	m v <mark>Syste</mark>	em Settings
Syster	m Settings	Device Identification
Netwo	ork –	Hostname :
Servic	xe	
Config	guration	Device Description :
Displa	ву	LC200_01C120
Remot	te Control Panel	
Accou	Int	
🚓 Source	° <mark>2</mark>	Date and Time
Video	>	Device Current Date and Time :
	<u> </u>	2020-10-29 08:02:16
📄 Scene	s >	Time Zone :
		GMT
🖸 Storag	je	Setting Mode :
School	luler	NTP Service
		NTP Server URL :
🕀 Backu	ιP	pool.ntp.org
🗢 About		Appiy
	3	rame Rate Mode 🐞
		System Frame Rate :
		FPS 30
		Apply
		Velcome Screen
		File Format File Format Size (Max.): 3 MB Resolution(Max.): 1920x1080 Browse
		Apply
Нет	Элемент	Описание
1	Идентификация	Здесь определяются имя и описание устройства LC200

1	Идентификация	Здесь определяются имя и описание устройства LC200
I	устройства	※В отображаемом имени допустимы только английские буквы и цифры
2	Дата и время	LC200 поддерживает различные варианты настройки часового пояса.
		Вы можете синхронизировать время с сервисом NTP (по умолчанию)
		или настроить время вручную
		 Часовой пояс: Выберите правильный часовой пояс в соответствии с
		вашим текущим местоположением



		Режим настройки:		
		Сервис NTP: Синхронизация времени с помощью сетевого		
		сервера времени		
		Ручная настройка: Ручная настройка времени		
		Настройте выходную частоту кадров: 30/60 к/с		
		※Если частота кадров LC200 равна 60 к/с		
3	Частота кадров	Поддерживается до 2-х сетевых видеовходов		
		Запись возможна только в режиме видео		
		Формат сжатия видеопотока аналогичен формату записи		
	Приветственное	Вы можете настроить приветственное изображение для LC200		
		1 Нажмите [Browse] и выберите файл для закачки. По завершении		
		настройки система сгенерирует эскзиз файла		
		※ Формат файла:		
4		▶ Формат файла: PNG		
	изооражение	Размер файла (макс): 3 Мб		
		Разрешение (макс.): 1920 х 1080		
		2 Нажмите [Apply], чтобы сохранить настройки. Если вы хотите		
		выбрать другой файл, нажмите [Cancel] и выберите другой файл		

[Примечание] В режиме настройки частоты кадров, который влияет на поддерживаемый режим записи и число сетевых потоков, вы можете выбрать различную системную частоту кадров. Применяются следующие ограничения на использование.

		Настройки	Сетевая тра	нсляция (IP)	Ограничени я выбора источников сигнала MultiView	Максимально е число каналов PGM на экране
Системна я частота кадров	Поддерживаемы й режим записи	сжатия потокового видео	Максимальное число поддерживаемы х потоков	Максимальная поддерживаема я частота кадров		
30 кадр/с	Смешанное видео / оригинальный источник	Full HD 30 кадр/с HD 30 кадр/с SD 30 кадр/с	3 потока	Full HD 30 кадр/с	IP + HDMI = 4 канала IP ≤ 3 (для выбора доступны только каналы CH 1 ~ 3)	4 канала
60 кадр/с	Смешанное видео	Full HD 60 кадр/с	2 потока	Full HD 60 кадр/с	IP + HDMI = 4 канала IP ≤ 2 (для выбора доступны только каналы CH 1 ~ 2)	2 канала

Lumens™

5.2.1.2 Сеть

По умолчанию LC200 использует режим DHCP. IP-адрес назначается подключенным маршрутизатором LAN. Для использования статического IP-адреса настройте параметры подключения в следующем меню.

⊚ System V	Network
System Settings	Network Settings
Network	
Service	The system will reboot after changing the network settings. Please re-login.
Configuration	IP Assignment :
Display	DHCP
Remote Control Panel	IP Address :
	192.168.4.47
(1) Account	Subnet Mask :
1 Source	255.255.255.0
	Default Gateway :
Video	192.168.4.254
	Primary DNS Server :
Scenes >	192.168.1.211
	Secondary DNS Server :
💽 Storage	192.168.1.212
Scheduler	Apply

Нет	Элемент	Описание
		 DHCP: Динамический IP-адрес (используется по умолчанию)
		 Статический IP-адрес: Настройте статический IP-адрес и
	Цастройка	информацию о сети вручную, в соответствии с параметрами сети
1	Ethernet	Выберите и настройте требуемые параметры сети и нажмите [Apply],
		чтобы сохранить настройки
		ЖПосле изменения настроек сети система перезагрузится.
		Подключитесь и войдите в систему снова





Нет	Элемент	Описание
1	Основная микропрограмма	Информация об основной микропрограмме и ее обновление Нажмите [Update] и выберите файл обновления основной микропрограммы
2	Вторичная микропрограмма	Информация о вторичной микропрограмме и ее обновление Нажмите [Update] и выберите файл обновления вторичной микропрограммы
3	Журнал обслуживания	Сохранение файлов системного журнала на компьютер пользователя 1 Введите имя файла 2 Нажмите [Export] для экспорта файла системного журнала ※Длина имени файла должна составлять от 0 до 16 символов. Запрещено использовать пробелы и символы: {}()'&@~^\$%" ,`:?<>*\/#;
4	Сброс	Сброс LC200 к заводским настройкам ※Установите флажок [Keep Network Settings], чтобы оставить сетевые настройки без изменений
5	Перезагрузка устройства	Перезагрузка устройства LC200



5.2.1.4 Файл настроек

Файлы конфигурации устройства можно экспортировать на компьютер, а затем импортировать в другое устройство для применения тех же самых настроек.

Syste	m v Co	nfiguration
Syste	em Settings	Export
Netw	vork 1	
Servi	ce	☑ All Configuration ☑ Display
Confi	iguration	Record, Stream, Storage, and Backup
Displ	ау	Scenes
Remo	ote Control Panel	☑ Layout
Accor	unt	Export
🚓 Sourc	»	Import
• Video	, ,	Load a configuration.
Scene	es >	Import
Нет	Элемент	Описание

Нет	Элемент	Описание
1	Экспорт	Экспорт текущих настроек LC200 в виде файла конфигурации
2	Импорт	Импорт файла конфигурации, экспортированного из LC200, в другое устройство LC200

5.2.1.5 Настройки отображения

⊘ Sys	tem 🗸 🗸	Display
System Settings Network Service		Output Resolution
		HDMI 1 and HDMI 2 :
Configuration		1920x1080, 60Hz
Display		Apply
Нет	Элемент	Описание
1	Выходное Разрешение	Выберите на устройстве LC200 выходное разрешение HDMI

5.2.1.6 Панель удаленного управления

⊚ :	System 🗸	Remote Control Panel				
	System Settings	Information				
	Network	Model Name	FW Version	Connected		
	Service					
	Configuration					
Display						
Remote Control Panel						
No	Элемент		Описание			
	Панель	Отображение информац	ии о подключении рас	ширенной панели		
1	удаленного	управления LC-RC01 (опция). При отсутствии соединения отображается				
	управления	пустой экран				
Lu	mens					

5.2.2 Аккаунт

Это меню позволяет настроить учетные записи для 3-х видов пользователей — вы можете настроить пароли и имена пользователей в разделах [System Management], [Director], [Content Management].

	System >	Account management
	Account	1 Administrator 🔖
÷	Source >	Username :
۲	Video >	New Password :
	Scenes >	Confirm Password :
Q	Storage	Apply
曲	Scheduler	
Ŷ	Backup	2 Online Director 🔖
Ģ	About	Username : director
		New Password :
		Confirm Password :
		Apply
		3 Video Manager 🔖
		Username :
		video
		New Password :
		Confirm Password :
		Apply

Нет	Элемент	Имя пользователя/Пароль	Описание
1	Управление системой	admin / admin	Предоставляет права управления основной системой
2	Веб-директор	director / director	Предоставляет полномочия веб-директора с правом управлять воспроизведением и изменять простые базовые настройки изображения
3	Управление контентом	video / video	Предоставляет право сохранять и воспроизводить файлы
※Внима	ание:		

Длина имени пользователя должна составлять от 4 до 16 символов. Запрещено использовать пробелы и символы: {}()'&@~^\$%"|,`:?<>*\/#;

Длина пароля должна составлять от 8 до 16 символов. Запрещено использовать пробелы и символы: {}()'~^"|,`:?<>*∨;

Запрещено дублирование имени пользователя



5.2.3 Источник видеосигнала

5.2.3.1 Управление сетевыми устройствами

0	System >	Ne	twork Device Mar	nager					
١	Account	1	Network Camera	s					
	Source V		ð Refresh						
	Network Device Manager		Host Name	IP Address	MAC	Manufacturer	Status	Connected	Delete
	Video Source Manager				No networ	camera(s).			
	Video >								
	Scenes >	\mathcal{A}	Network Stream						
Q	Storage		🕂 Add						
	Scheduler		De	vice Name		URL		Delete	
	Deskun			ch01	r	tsp://192.168.100.101:554/ch01		Ē	
	Баскир			ch02	r	tsp://192.168.100.101:554/ch02	1	Ī	
	About			ch3	r	tsp://192.168.100.101:554/ch03	1	Ū	

Нет	Элемент	Описание
		 Нажмите [Refresh] и выполните автоматический поиск сетевых камер в пределах одной и той же локальной сети. Нажмите [Login Verification] и введите учетные данные доступа для подключения камеры.
1	Сетевая Камера	Соділ Authentication × Шетпатие: Шабліпіп Развикогі: Шителя: Диментсато Сетевая камера Lumens Диментса Пароль: 9999 3 Отображение на экране статуса «ОК» показывает, что изображение можно настроить в соответствии с выбранным источником сигнала.
		1 Нажмите [Add]
2	Потоковая передача	 2 Введите название и URL-адрес сетевой трансляции, и нажмите [Apply] Network Stream Vc-A50P URL : (rtsp://192.168.4.56:8557/h264 3 Вновь добавленное имя сетевой трансляции отобразится в списке транспяций

5.2.3.2 Управление источниками видеосвязи

) System	Video Source	Manager				
Count	🕂 Add					
Source 🗸	ID	Source	Information	Source Name	Edit	Delet
Network Device Manager	1	HDMI1	N/A	HDMI1	Ľ	
Video Source Manager	2	HDMI2	N/A	HDMI2	Ľ	
	3	HDMI3	N/A	HDMI3	Ľ	
Video >	4	HDMI4	N/A	HDMI4	Ľ	
Scenes >						
Storage						
Scheduler						
Backup						
O About						

Нет	Элемент	Описание
1	Управление источниками видеосвязи	Отображение сведений об источниках видеосвязи. Позволяет пользователям изменить имя источника и порядок представления



5.2.4 Настройки видео

5.2.4.1 Настройки записи

⊚ System >	Record		
① Account	Encoder Settings		
🔹 Source	Recording Mode :		Full HD Resolution : 1920x1080
	MP4 Mixed Video/ Origin	nal Source 🗸	Average Bitrate : 4 Mbps FPS : 30
• Video	Video Compression :		GOP: 30 H.264 Profile: high profile
Record	Full HD	✓	Audio Bitrate : 256 Kbps Audio Sample Rate : 48.0 KHz
Stream	Preferentially Record to Fr	ront USB Flash Drive :	
Scenes >	off		
	Loop Recording :		
🖸 Storage	on		
🛱 Scheduler			Apply
🕀 Backup	2 Audio settings		
⊖ About	Audio Delay Adjustment :	100 ms	
	Record File	Audio Source	
	PGM	PGM Audio	
	Channel 1	PGM Audio	
	Channel 2	PGM Audio	
	Channel 3	PGM Audio	
	Channel 4	PGM Audio	
			Apply
	Recording File Name Set	ting 🔖)
	Prefix Setting :		

 Режим записи: Вы можете выбрать режим «Смешанное виде MP4» или «Смешанное видео / оригинальный источник MP4» Режим «Смешанное видео»: Только запись одного 4-канального смешанного видео PGM. 	Нет	Элемент	Описание
 Режим «Оригинальный источник»: Запись одного 4-канального смешанного видео PGM и 4-х сигналов оригинального источника Профиль кодирования: Вы можете выбрать один из 6-ти базовых форматов кодирования по значению разрешения и средней скорости потоковой передачи (см. указания по выбору профиля кодирования). Кроме того, можно настроити пользовательское качество изображения. Приоритет записи на передний USB-диск: Видео и фото буду преимущественно записываться на USB флэш-накопитель, подключенный к переднему USB-порту. Циклическая перезапись: Включение циклической перезаписи памяти позволяет предотвратить нарушение записи при заполнении памяти накопителя. 	1	Настройки кодера	 Режим записи: Вы можете выбрать режим «Смешанное видео МР4» или «Смешанное видео / оригинальный источник МР4» Режим «Смешанное видео»: Только запись одного 4-канального смешанного видео РGМ. Режим «Оригинальный источник»: Запись одного 4-канального смешанного видео РGM и 4-х сигналов оригинального источника Профиль кодирования: Вы можете выбрать один из 6-ти базовых форматов кодирования по значению разрешения и средней скорости потоковой передачи (см. указания по выбору профиля кодирования). Кроме того, можно настроить пользовательское качество изображения. Приоритет записи на передний USB-диск: Видео и фото будут преимущественно записываться на USB флэш-накопитель, подключенный к переднему USB-порту. Циклическая перезапись: Включение циклической перезаписи памяти позволяет предотвратить нарушение записи при заполнении памяти накопителя.



2	Настройки звука	 Настройка задержки аудио: 0 ~ 600 мs Источник звука: Установка аудиоисточника для файлов записи каналов Выбор формата не «PGM Аудио» может увеличивать загрузку процессора. Сведения о процессоре можно проверить на экране «Веб-директор» в меню оперативного управления MultiView
3	Настройка имени видеофайла	Настройка префикса имени видеофайла

Указания по выбору профиля кодирования

Кнопка	Разреш. видео/Сред.	Описание	
	скор. потока		
Full HD	1080р / 4 Мбит/с	Динамичные сцены; большой размер фильма;	
		запись на локальный диск	
Internet Full HD	1080р / 3 Мбит/с	Обычные сцены, средний размер фильма, запись на	
		локальный диск	
HD	720р / 2 Мбит/с Статичные сцены, малый размер фильма, запись н		
		локальный диск	
Internet HD	720р / 1.5 Мбит/с	Веб-директор	
SD	480р / 800 кбит/с	Статичные сцены, сетевой директор	
Mobile Network SD	480р / 500 кбит/с Веб-директор с мобильного устройства		
Пользов.	Нажмите [] для открытия меню Пользовательский (см. следующий рисунок).		
настройка	По завершении настрой	ки нажмите «Сохранить».	



5.2.4.2 Настройки трансляции

Это меню позволяет настроить параметры потоковой передачи. Настройки параметров должны соответствовать протоколу потоковой передачи и настройкам, рекомендованным службой поддержки серверной системы.

© System	Stream		U
Account	Encoder Settings		
th Source 2	Video Compression :		Internet Full HD Resolution : 1920X1080
• Video 🔨			Heage Bidate 3 mbps GOP : 30 H.264 Profile : high profile
Record Stream			Арру
Scenes	Streaming Settings		
Storage	Stream 1 Stream 2 Str	eam 3 RTSP	
i Scheduler	Stream Type : RTMP	\sim	
Backup	2 Server : rtmp://0.0.0.0		
About	Stream Key :		
	Public URL : rtmp://0.0.0.0/		
	Start Stream with Record Function		Apply

Нет	Элемент	Описание
1	Настройки кодера	Профиль кодирования: Вы можете выбрать один из 6-ти базовых форматов кодирования по значению разрешения и средней скорости потоковой передачи (Указания по выбору профиля кодирования в меню настроек записи приведены в разделе <u>5.2.4.1</u>). Кроме того, можно настроить пользовательское качество изображения.
2	Настройки трансляции	 Tpahcnяция 1 / Tpahcnяция 2 / Tpahcnяция 3: Вы можете настроить 3 адреса подкастов для сетевой трансляции Поддерживаемые типы трансляции: RTMP / RTMPS / RTP / Youtube / Youtube_Gaming / Facebook Live / Twitch / Smashcast Stream Stream 2 Stream 3 RTSP Stream Type: RTMP ref. Stream Type: RTMP ref. Stream Key: livestream ref. Authentication Public URL: rtmp://192.168.23.157.193 Stream Key: livestream ref. Start Stream Vith Record Function Apply

Lumens™

5.2.5 Сцена

5.2.5.1 Сцена

LC200 предоставляет 5 стилей наложения, 5 фоновых изображений и 5 сцен. Также можно добавить собственные стили.



		※Формат файла: ➤ Формат PNG
		Поддерживаемый размер: 1920 x 1080
3	Сцена	Сцена является результатом интеграции настроек «Наложение», «Фоновое изображение» и «Макет записи», которые совместно образуют готовую сцену. Вы можете настроить содержимое макета в 30 сценах. Нажмите [] Ля открытия настроек сцены. Введите имя
		завершении настройки нажмите «Сохранить».

5.2.5.2 Макро

Функция «Макро» при использовании расширенной панели управления LC-RC01 (опция) позволяет настраивать сцены и уставки положения камеры.

Уставки Макро [1 ~ 3] соответствуют кнопкам [1 ~ 3] на расширенной панели управления

⊚ Sys	stem >	Macro S	ettings			
() Acc	count	Mac	ro 1			
🏦 Sou	Irce >		class	fourthree	widescreen	Scene002
⊙ Vide	eo >		1 2	1	2 	2 1 ************************************
📄 Sce	enes 🗸 🗸	2	Camera Preset	1 🗸		
So	cenes					
Ma	acro	Mac	ro 2			
🖸 Stor	rage		lass	fourthree	widescreen	Scene002
🛗 Sch	neduler		1 2	1	33 / 2 2 1	2 1
⊕ Bac	skup	5	Camera Preset	2		2
💬 Abo	out			-		
		Mac	ro 3			
			class	fourthree	widescreen	Scene002
			1 2 Camera Preset	3	2 2 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	Aggin Canada 2 1 Altra 1 2 Antra 2
Нет	Элемен	нт			Описание	

Нет	Элемент	Описание	
1	Выбор сцены	Выберите сцену, которую нужно установить. Каждая уставка поддерживает до 30 наборов сцен О настройке стиля наложения сцены см.	
2	Настройка уставки положения камеры	Задать/Отменить [Уставка положения камеры]. Каждая уставка поддерживает до 9 наборов предустановленных положений камеры	



5.2.6 Настройки хранилища

Это меню позволяет настроить хранилище записей, циклическую запись и просмотреть информацию о жестком диске.

CaptureVision Station	- Confi	guration						Đ
System 3	Sto	rage						
Account		Record Disk Settings						
the Source	\bigcirc	Local Storage :						
• Video	>	Internal (SATA HDD)		<u> </u>			Apply	
Scenes		Rich Information					$ \longrightarrow$	
		Disk information						
🛗 Scheduler	6	Interface	Disk Name	Manufacturer	Capacity	Free Space	Format	
🕑 Backup		SATA	Internal (SATA HDD)	ATA WDC WD10SPZX-22Z	916.77 GB	2.17 GB	Format	
About)	

Нет	Элемент	Описание
1	Настройка диска хранения записей	Локальное хранилище: В выпадающем списке 🔽 выберите жесткий диск для локального хранения данных Поддерживаемые форматы: exFAT/ FAT32/ NTFS
2	Сведения о жестком диске	Отображение сведений о жестком диске, емкости и свободном пространстве. Нажмите «Форматировать», чтобы очистить внутренние запоминающие устройства. Во всплывающем окне подтвердите, что вы хотите отформатировать жесткий диск, и нажмите «Подтвердить» для удаления всех видеофайлов.

5.2.7 Настройка расписания

CaptureVision	Station - Configuration	🕘 🕛
⊙ System	> Scheduler	
Account	Schedule Settings 📎	
sta Source	> Ort	
• Video	Manual Calendar Import	
Scenes	Load a configuration. 📎	
C Storage	Import	
Scheduler		Apply
🕑 Backup	Recording Interruption	
💬 About	Cancel ongoing recording task :	
		Stop
Нет	Элемент	Описание
		Нажмите [On/Off] (П): Включение/выключение функции
	Настройка	расписания
1	Настройка расписания	расписания Нажмите [Calendar] Проверка текущего состояния



		«Сброс источника расписания и замена текущего расписания
		Источник расписания:
		Планирование через сервер Panopto:
		Введите логин и пароль доступа к серверу Panopto для
		синхронизации расписаний
		Планирование через сервер Opencast:
		Введите логин и пароль доступа к серверу Opencast для
		синхронизации расписаний
		Импорт календаря вручную:
		Позволяет импортировать файлы iCalendar (например,
		календари Google или Outlook)
		Нажмите [Import] и выберите файл расписания
		видеозаписи
		※Можно импортировать только файлы в формате .ics
		Периодический импорт календаря
		Можно синхронизировать выполнение расписаний с
		сетевым сервером (например, с сервером Календарь
		Google)
		※См. серию справочных видеороликов на каналах
		YouTube и вебсайте Lumens™ о соответствующих
		настройках приложений.
2	Отмена записи	Для остановки текущей запланированной записи нажмите [Stop]

5.2.8 Настройка архивации

LC200 имеет функцию авто-архивации, позволяющую автоматически отправлять копии видеозаписей в указанное место. Данное меню позволяет настроить место отправки и протестировать соединение.

System Backup I Account Backup Settings I Source OFF I F D I I Storage I PAddress : I Schedular I 102.168.4.37 P Backup Port: I C200 Authentication : Atuntentication : I Username : I neb Password : I meb Password :	CaptureVision Statio	n - Configuration		💿 🕒
Account Account Backup Stettings Backup Type: OFF Scones Scones Scones PAddress: 192.168.437 Port: 132.168.437 Port: C200 Authentication: Nomal Usemame: Ineb Password:	System	> Backup		
Source Source Video OFF Mode : FTP IP Address : 192.168.4.37 Port : 21 Folder : 21 Folder : 21 Folder : ILC200 Authentication : Vormal Vermane : nerb Password :	Account	Backup Settings		
○ Video ○ Scenes ○ Sce	📩 Source	> Backup Type :		
Image: Wideo Image: Scenes Image: Storage Image: Scheduler Image: S		OFF		
Scenes FTP Storage IPAddress: 192.168.4.37 Port: 21 Folder: LC200 Authentication: Normal Usemame: neb Password:	Video	> Mode:		
Schodler Backup C About IP Address: 192.168.4.37 Poft: 21 Folder: LC200 Authentication: Normal V Username: Ineb Password: Inumd Apply		FTP		
Storage 192.168.437 ▶ Scheduler 21 Backup Colder: LC200 LC200 Authentication: Connection Test Usemame: Imph password: Imph Password: Imph Imph Password:	Scenes	IP Address :		
Port : 21 21 Folder : LC200 Authentication : Username : nerb Password : 	Storage	192.168.4.37		
Scheduler 21 Folder : Commettion Test About Normal Normal V Username : nerb Password :		Port :		
Backup Folder : LC200 Authentication : Nomal Username : netb Password : Apply	Scheduler	21		
Backup LC200 Authentication : Normal Username : nerb Password : 		Folder :		
About Authentication : Normal Username : net Password : Apply		LC200	Connection Test	
About Normal Usemame : netb Password :		Authentication :		
Username : netb Password : Apply	About	Normal		
nerb Password :		Username :		
Password :		nerb		
Apply		Password :		
Apply				
				Apply

Нет	Элемент	Описание	
1	Параметры отправки	 Автоотправка: ВЫКЛ / Отправка по окончании записи / Периодическая отправка Режим: FTP / SFTP / Kaltura / Panopto / Opencast HTTP / Opencast HTTPS Проверка соединения: Нажмите [Connection Test] для проверки возможности установления соединения с текущими настройками ※См. серию справочных видеороликов на каналах YouTube и вебсайте Lumens™ о соответствующих настройках приложений. 	
5 '	5.2.0 Cooperative		

5.2.9 Сведения



Сведения о устройстве LC200: Версия микропрограммы, серийный номер устройства, ссылка на службу техподдержки

CaptureVision SI	tion - Configuration) G
System	> System Information	
Account	Information	
th Source	> Manufacturer : Lumens Digital Optics Inc.	
• Video	Model :	
Scenes	LC200 Master Firmware Version :	
🖸 Storage	v4.3.0.29	
M Scheduler	Slave Firmware Version : v19.7.26	
 Backup 	Serial Number :	
About	MAC : BC:BA:E1:FF:22:23 Webpage :	
	www.MyLumens.com Support : service.lumens.com.tw IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	



5.3 Веб-директор

LC200 встраивается в систему «Веб-директор», позволяя вам контролировать запись и предварительно просматривать выходное видеоизображение от директора видеотрансляции.

Доступны следующие три способа входа в систему:

 Выберите экран «Веб-директор» в меню оперативного управления HDMI 1 MultiView



При входе в веб-конфигуратор выберите значок «Веб-директор» в верхнем правом углу экрана настройки конфигурации

CaptureVision Station	tion - Configuration 🛭 🕤 💽	
⊘ System	System Settings	
Account	Device Identification	
🚓 Source	Hostname : LC200	
• Video	Device Description :	
Scenes	Apply	

 При выполнении входа в веб-конфигуратор введите учетные данные доступа к аккаунту «Веб-директор»

Lumens CaptureVision	
	Веб-директор (по умолчанию) Аккаунт: директор
Language Log in	• пароль. директор



Ниже приведено описание функций для «веб-директора»:

1	CaptureVis	ion Station - Director (192.168.7	7.53 , version : v4.3.0.23) Home 6
	HDM11 HDM2 HDM2 HDM2 HDM2 HDM2 HDM2 HDM2 HDM2		
	Channel 3 VC-ASO_PDM	Channel 4 VC-ASOPN	Image: Contract of the second secon
2	• REC	Record Sy	лс MP4, 1920x1080; 30fps; 4MB
3	📢 J)) Audio	Stream 1	()+) FLV, 1920x1080, 30fps, 3MB
$\overbrace{4}$	Scene	stream 2	7 (j+0) FLV, 1920x1080. 30fps, 3MB
\mathbf{O}	Junio		Snapshot
(5	<÷> Came	ra Control Stream 3	0+0 Advanced
	Нет	Элемент	Описание
	1	Выбор сигнала видеоканала	Выпадающий список источников изображения включает 4 канала HDMI, каналы IP-камер, каналы трансляции изображения
	2	Настройка функции	Пуск/останов записи. Также выберите, следует ли выполнять
	2	Настройка	Синхронную трансляцию записи
	5	ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА	громкости звука при записи
	4	Настройка макета	Быстрый выбор макета записи, настройка фона и стиля сцены
	5	Управление	Управление функциями РТZ для IP-камеры, или простые настройки
		камерой	функций
	6	Вывод основного экрана	Отооражение структуры текущих экранов вывода
	6 7	Вывод основного экрана Строка индикации	Отображается информация о текущем состоянии записи/трансляции

5.3.1 Настройка функции REC (Запись)

• REC	Record Sync	2 MP4, 1920x1080, 60fps, 7MB
📢 🌒 Audio	Stream 1	((•)) FLV, 1920x1080, 60fps, 7MB
Scenes	Stream 2	((•)) FLV, 1920x1080, 60fps, 7MB
<+> Camera Control	Stream 3	(ℓ•)) FLV, 1920x1080, 60fps, 7MB

Нет	Элемент	Описание
1	Запись с	Для запуска «Записи с трансляцией», отметьте нужные потоки и
	трансляцией	нажмите кнопку записи
2	Кнопка записи	Запись изображения основного экрана
3	Кнопка	Прямая трансляция без запуска функции записи
	одноканальной	
	трансляции	



5.3.2 Настройка источников звука

• Rec	Channal 1	Channal 2	Channal 3	Channal 4	PGM Level	Line & HDMI out Level
Mudio	2 100	100	100	100	100	100
Scenes	3	()				
Camera Control	4 IP Audio -	HDMI2 -	номіз 👻	номі4 👻		ALL -

Нет	Элемент	Описание	
1	Настройка громкости	Настройка громкости аудиовхода	
2	Уровень громкости	Отображение текущего уровня громкости	
3	Кнопка «Выкл. звук»	Отключение звука	
4	Настройка источника	Выбор источника звука	
	звука		

5.3.3 Настройка макета сцены

\sim		
REC	Scenes	
Audio 2	Layout	
Scenes 3	Overlay	
A (4)	Background	

Нет	Элемент	Описание
1	Сцены	Меню «Сцены» включает настройки «Наложение», «Фоновое изображение» и «Макет записи», которые позволяют выполнить серию совместных настроек в соответствии с вашими
		потребностями.
2	Расположение	Применение различных макетов позволяет выделять фокусировку экранов разных каналов. Нажмите на нужном стиле макета для его применения.
3	Наложение	Выберите нужный стиль наложения для его применения
4	Фон	Отображение фоновых изображений, поддерживаемых системой «Веб-директор». Нажмите на нужном эскизе для его применения

5.3.4 Настройка Камеры

	Camera Channel 3	
مر ((ا	lio Preset 1 2	3 6 200m speed 50
Sce	nes 2 7 8	9 Pan speed 50
<÷> Car	nera Control	Store 4 Tilt speed 50
Нет	Элемент	Описание
1	Камера	Выберите нужную камеру для управления
2	Настройка и вызов	Для настройки или вызова уставок нажмите соответствующие
	уставок	цифровые клавиши
3	Панель регулировки	Переместите центральную точку для установки направления
	направления	Съемки
		※ В веб-конфигураторе не поддерживается управление с
		помощью трэкбола. Для выбора и настройки параметров
		используются кнопки со стрелками
4	Увеличение/уменьшение	Увеличение/уменьшение масштаба в модуле объектива
5	Настройка фокуса	Установка режима автоматической или ручной фокусировки

Lumens™

6	Компенсация задней засветки	Включение/выключение компенсации задней засветки
7	Настройка скорости РТZ	Настройка скорости поворота/наклона

5.4 Управление файлами

LC200 позволяет управлять файлами через интерфейс управления файлами с помощью следующих функций:отправка, скачивание, удаление, просмотр видеофайлов и редактирование информации о записи.

CaptureVision Stat	tion - Files Manager (192	.168.7.53 , ve	rsion : v4.3.0.23)				Home
	Preview Koli Hadrid Zichicupiga Navat hartar				Program		
	Lumens Media Processo CaptureVision LC2 Product Plan	System 00		Live Video Streaming		• • •	
4 2019/0	16/26 💙 2019/07/2	6 🗸 🔍					≔
	Folder		F	le Name	Date	Size	\square
2019_05_3	Folder 30_14_02_20	$\widehat{}$	F	le Name 1_15_31_Movie.mp4	Date 2019-05-23 11:15	Size 776 MB	
6 2019_05_3 2019_05_3	Folder 30_14_02_20 30_13_45_07		F 2019_05_23_1 2019_05_23_11_1	le Name 1_15_31_Movie.mp4 5_31_CH1_Channel1.mp4	Date 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15	Size 776 MB 756 MB	
6 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3	Folder 30_14_02_20 30_13_45_07 30_13_44_00		Z019_05_23_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1	le Name 1_15_31_Movie.mp4 5_31_CH1_Channel1.mp4 5_31_CH2_Channel2.mp4	Date 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15	Size 776 MB 756 MB 829 MB	
6 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3	Folder 30_14_02_20 30_13_45_07 30_13_44_00 23_11_49_16		Z019_05_23_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1	le Name 1 15_31_Movie.mp4 5_31_CH1_Channel1.mp4 5_31_CH2_Channel2.mp4 5_31_CH3_Channel3.mp4	Date 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15	Size 776 MB 756 MB 829 MB 829 MB	
6 2019_05_3 0 2019_05_3 0 2019_05_3 0 2019_05_3 0 2019_05_3 0 2019_05_3 0 2019_05_3	Folder 30_14_02_20 30_13_45_07 30_13_44_00 23_11_49_16 23_11_15_31		Z019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1	le Name 1_15_31_Movie.mp4 5_31_CH1_Channel1.mp4 5_31_CH2_Channel2.mp4 5_31_CH3_Channel3.mp4 5_31_CH4_Channel4.mp4	Date 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15	Size 776 MB 756 MB 829 MB 829 MB 0 Byte	
6 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_3 2019_05_4 2019_05_4 2019_05_4 2019_05_5 2019_05_5	Folder 30_14_02_20 30_13_45_07 30_13_44_00 23_11_49_16 23_11_15_31 23_10_47_42		End F 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1 2019_05_23_11_1	le Name 1_15_31_Movie.mp4 5_31_CH1_Channel1.mp4 5_31_CH2_Channel2.mp4 5_31_CH3_Channel3.mp4 5_31_CH4_Channel4.mp4	Date 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15 2019-05-23 11:15	Size 776 MB 756 MB 829 MB 829 MB 829 MB 0 Byte	

Нет	Элемент	Описание
1	Экран просмотра	Щелкните на нужном видеофайле для его воспроизведения и контроля
		на экране предварительного просмотра
2	Экран	Отображение экрана «Веб-директор» или включение синхронизации с
	«Программа»	экраном предварительного просмотра
3	Кнопка	Переключите экран «Программа» в режим экрана «Директор
	переключения	трансляции» или экрана предварительного просмотра
	экранов	
4	Обнаружение	Вы можете выполнить поиск файлов видеозаписей путем выбора даты
		в календаре
5	Переключатель	Режим просмотра видео. Вы можете переключиться в режим списка или
	режима	в режим эскизов
	отображения	
6	Просмотр папок	Просмотр папок с видеозаписями
7	Отображение	Просмотр файлов в папке видеозаписей
	видеофайлов	
8	Управление	Использование функций удаления, резервной архивации и копирования
	файлами	видеозаписей на внешний USB флэш-накопитель



5.4.1 Веб-интерфейс

По умолчанию после входа в веб-интерфейс LC200 открывается страница системных настроек. Для доступа к странице управления видео нажмите на

значке 回 в правом верхнем углу.

Управление видео (1)(2)(3) (4) Lumens • CaptureVision LC200_FF1219 Used 914 GB Total storage 917 GB (6)(7) (8) 2020-10-15 09:10:36 2020-10-14 09:31:25 2020-10-15 08:58:43 2020-10-15 08:44:25 00:02:03 2020_10_15_09_10... 2020_10_15_16_44... 146 MB 2020_10_14_09_31... 24 MB 197 MB 2020 10 15 16 58... 200 MB 2020-10-14 07:42:52 2020-10-14 07:25:42 2020-10-14 07:15:49 2020-10-14 07:05:48 2020_10_14_07_42... 2020_10_14_07_25... 2020_10_14_07_15... 2020_10_14_07_05... 2 GB 2 GB 1 GB 1 GB 2020-10-14 06:55:39 2020-10-14 06:39:04 2020-10-14 06:20:38 2020-10-14 06:00:04

1 • 2 > 27

Нет	Элемент	Описание
1	Управление видео	Нажмите на значке для доступа к странице управления видео
2	Управление снимками	Нажмите на значке для доступа к странице управления снимками
3	Настройки системы	Нажмите на значке для доступа к странице настроек системы ※ Осторожно: Для открытия подменю настроек системы нужно войти в веб-интерфейс с именем и паролем «admin/admin» Вы не найдете подменю настроек системы при входе в веб-интерфейс с именем и паролем «video/video», и сможете работать только с видео и фотоснимками
4	Веб-директор	Нажмите для перехода к экрану «Веб-директор»
5	Выход	Нажмите на этом значке для выхода из веб-интерфейса
6	Управление файлами	Вы можете отправлять, скачивать и удалять помеченные видеофайлы
7	Отображение состояния жесткого диска	Отображение объема занятой памяти и емкости текущего жесткого диска
8	Отображение видеофайлов	Отображение эскизов файлов с указанием имени, размера и даты видеозаписей



5

Описание функций управления файлами

> Отправить

Пометьте эскизы видеофайлов для выполнения отправки. Нажмите [], и видеофайлы будут отправлены в место, указанное в разделе Параметры отправки. О соответствующих настройках см. в разделе [System Management/Upload Settings].

Индикация состояния отправки:

Значок	Состояние отправки	Значок	Состояние отправки
	Отправка видеофайлов выполнена		Видеофайлы в очереди на отправку
	Не удалось отправить видеофайлы		Идет отправка видеофайлов

> Скачать

Пометьте эскизы видеофайлов для скачивания. Нажмите [2], и видео будут сохранены в виде наборов данных и видеофайлов МР4. Если нужны только видеофайлы, можно нажать на эскизах видео и открыть страницу воспроизведения видео, чтобы скачать только видеофайлы.

> Удалить

Пометьте эскизы видеофайлов для удаления. Нажмите [_____], и видеофайлы будут удалены.

Просмотр видеофайлов

Щелкните правой кнопкой мыши на видеофайле для предварительного просмотра, скачивания видеофайла или набора данных или редактирования данных о его содержимом

(1)	Movie 2019-08-22 13:39:32 2	Content
		Title : 2019_08_22_13_39_32 Organization : Lumens Department : FAE Event_date : Camera Color Test Semester :
3	▶ 651 / 0.45 1x 40	Level : Audience : Room :
4	Download 5	Apply



Нет	Элемент	Описание
1	Окно управления видео	Воспроизведение и управление видеозаписями
2	Содержимое видеофайлов	Редактирование содержимого видеофайлов
3	Видеофайлы и наборы данных	Выберите видеофайлы или наборы данных для скачивания
4	Кнопка «Скачать»	Эта кнопка используется для скачивания проверенных видеофайлов или наборов данных
5	Кнопка «Применить»	Нажмите эту кнопку после редактирования содержимого видеофайла, чтобы применить изменения

Управление снимками

Для управления записанными фотоснимками нажмите кнопку SNAPSHOT (Снимок). В качестве имени папки автоматически применяется дата съемки; все снимки с одинаковой датой съемки сохраняются в одной папке.

В разделе Управление снимками можно отправлять, скачивать и удалять фотоснимки так же, как файлы в разделе Управление видео.





Глава 6Устранение неполадок

В этой главе описываются неполадки, которые могут возникнуть при использовании LC200. Если у вас есть вопросы, изучите соответствующую главу и следуйте указанным инструкциям. Если неполадку устранить не удалось, обратитесь к вашему местному дистрибьютору или в сервисный центр.

N⁰	Неполадки	Решения
1.	Отсутствует питание	Убедитесь, что кабель питания подключен к сети
2.	Нет вывода изображения	 Проверьте питание Проверьте надежность подсоединения кабелей устройств ввода-вывода Замените кабели и убедитесь, что они не повреждены Проверьте правильность подключения источника сигнала к устройству LC200 не может записывать видео с видеовыхода, в том числе в формате HDCP Проверьте, не находится ли устройство в спящем режиме. Нажмите любую кнопку на панели LC200 для пробуждения устройства (^{Примечание 1})
3.	Кнопки на панели управления не реагируют на нажатие	При входе в систему по паролю кнопки на панели управления перестают функционировать
4.	LC200 не позволяет управлять камерой после подключения к камере	Убедитесь, что в настройках селектора адресов камеры установлено значение 0. LC200 не может правильно идентифицировать камеру, если ее номер не равен 0
5.	Если вы забыли пароль, доступ к веб-интерфейсу управления невозможен	Если вы забыли пароль по умолчанию, прижмите на панели одновременно кнопки Snapshot (Снимок) () + Switch Channel (Выбор канала) () на 5 секунд для сброса устройства к заводским настройкам
6.	Не удалось войти в веб-конфигуратор	 Проверьте, не находится ли устройство в спящем режиме. Нажмите любую кнопку на панели LC200 для пробуждения устройства (*Примечание 1) Проверьте правильность введенного пароля. Если вы забыли пароль, обратитесь к пункту №5 раздела «Устранение неполадок».
7.	Для сетевой потоковой передачи можно выбрать не больше 3 каналов.	В режиме настройки частоты кадров, который влияет на поддерживаемый режим записи и число сетевых потоков, вы можете выбрать различную системную частоту кадров. Сведения об <u>ограничениях на использование</u> <u>системной частоты кадров</u> приведены в разделе <u>5.2.1.1</u> <u>«Настройки системы»</u>
8.	Программа «Редактор макета» не может редактировать макет.	Версия микропрограммы 4.4.0.19 (или выше). При экспорте файлов из LC200 следует нажать только «Выбор макета для экспорта» Configuration All Configuration Display Record, Stream, Storage, and Backup Scenes

*Внимание 1: Ждущий режим: Применяется к версии микропрограммы 4.4.0.19 (или выше). Включите с помощью команды RS232/TCP.



Номера часто используемых портов.

Номер порта	Описание
1035/TCP	Применим для подкастов RTMP на большинстве платформ,
1933/101	таких как YouTube, Vimeo, Twitch
80/TCP	Применим для подкастов RTMP на Periscope
443/TCP	Применим для подкастов RTMPS на Facebook
1935/TCP	Demound and population PTMD up LinkedIn
1936/TCP	применим для подкастов ктмг на спкест
2935/TCP	
2396/TCP	применим для подкастов к тмг з на спікестт
	Применим для встроенных платформ HTTPS с сертификатом
443/TCP (HTTPS)	безопасности, таких как YouTube, Facebook, Ustream,
	Livestream, Twitch
53/UDP (DNS)	Применим к сервисам настройки IP-адреса DNS

