1

LE-U22 /LE-U32

光機引擎

使用手册

[注意] 本手冊所使用的光機引擎及控制單元照片,僅提供示意參考,若外 觀與實際貨品不符,請以實際購買的為主。

目 錄

1.	安	全指示	2
2.	連	接與安裝	3
	2.1. 2 2	配件清單 安裝朗浦達-光機引擎組裝	3
	2.3.	安裝與連接-連接控制單元	
3.	螢	幕功能表介紹	6
4.	D	IP 切換設定	13
5.	常	引見問題排除	14

Ver.05

Date:2018.09.17



1.安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品:

- 1 操作
 - 1.1 請依本產品建議的操作環境使用。
 - 1.2 請勿將產品傾斜使用。
 - 1.3 請勿將本產品置於不穩定的推車、臺面、或桌面上。
 - 1.4 請勿在水邊或熱源邊使用本產品。
 - 1.5 僅使用廠商推薦的附屬裝置。
 - 1.6 請使用本產品所標示的電源類型,如不確定適用電源類型時,請洽您的經銷商或當地電力公司。
 - 1.7 本產品僅限使用 100V~240V, 若使用過低電源會無法開機, 過高電源則可能造成機器保險絲燒毀工作電 壓值。
 - 1.8 工作電壓相差數規範:

1.8.1 突波電壓超過 250V 會導致保險絲燒毀的風險。

- 1.9 操作插頭時,請務必遵循下列安全措施,以免產生火花或火災:
 - 插入插座前,請清除插頭上的灰塵。
 - 請將插頭插牢。
- 1.10 切勿多個插頭共用牆上的插座、延長線或多孔插座頭,以免造成危險。
- 1.11 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔,因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.12除非使用手冊內特別指示,請勿自行開啟或移除外蓋,因可能產生觸電或其他危險,維修服務請洽合格 服務人員。
- 1.13 如有下列情形,請將本產品的電源拔除,並洽合格服務人員進行維修服務:
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。
- 2 安裝
 - 2.1 基於安全性考量,請由代理商認可的技術人員進行安裝。
- 3 存放
 - 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處,以免磨損或損壞電線或插頭。
 - 3.2 切勿將異物塞入機殼溝槽內,請勿以液體濺濕本產品。
 - 3.3 雷雨期間或長時間不用本產品時,請將電源插頭拔下。
 - 3.4 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上,例如汽車等等。
- 4 清潔

4.1 清理前請將所有接線拔下,請用濕布清潔,切勿使用液體或噴霧式清潔劑。

■安全措施

警告:為避免火災或電擊危險,切勿將本裝置暴露於雨中或濕氣中。

長時間未使用光機引擎時,請將電源拔掉。



本裝置為 A 級產品,用於居住環境可能造成無線干擾,使用者可能需採取適當措施防止。一般適用於會議室、 會客室、或大廳。





2. 連接與安裝

2.1. 配件清單

- 2.1.1. 光機引擎 x 1.
- 2.1.2. 電源模組 x 1.
- 2.1.3. 光源模組 x 1
- 2.1.4. AC 電源線 x1(此線材外觀會依各國不同)
- 2.1.5. 備用保險緣 x 1 (位於電源插座凹槽)

2.2. 安裝與連接-光機引擎組裝

2.2.1. 連接電源模組鎖上固定螺絲



2.2.2. 確認連接線材已裝,連接線材共二條



2.2.3. 打開電源模塊,並安裝連接點燈線





2.2.4. 拆除鏡頭蓋.

<注意>未拆除鏡頭蓋,會造成無法投影

2.3. 安裝與連接-連接控制單元

- 2.3.1. 連接光機引擎與控制單元
 - Case 1: 連接 CU105 ,使用配件 DVI 線材將控制盒輸出端口連接機芯 DVI 端口 使用 DVI 長線 (控制單元的配件)、AC 公母電源線 (控制單元的配件)



Case 2: 連接 CU106/CU106W ,使用配件 DVI 線材將控制盒輸出端口連接機芯 DVI 端口 使用 DVI 長線 (控制單元的配件)

CU DIP Switch 設定為 ON

光機引擎







- <說明 1> 連接控制單元的來源訊號線 DVI/ HDMI 線材建議使用 UL20276 規格
- <說明 2> HDMI 線材建議須有 HDMI 協會認證
- <說明 3> RJ45 網路線建議須有 Cat5e 規格以上



2.3.2. 箱體風扇接頭定義說明



3. 螢幕功能表介紹

螢幕選單僅搭配 CU-S10 時使用。

請按遙控器的[Menu] 鍵即可叫出螢幕功能表。

<說明>若需要知道調整值及預設值請向捷揚公司索取

主項次	項目	數值/選項	Description	
	左上角	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整左上點的 水平與垂直位置	
	左中點	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整左邊中間點的 水平位置	
	左下角	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整左下點的 水平與垂直位置	
	中上點	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整中間上面點的 垂直位置	
	中心點	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整中心點的 水平與垂直位置	
色彩 -幾何調整	中下點	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整中間下面點的 垂直位置	
	右上角	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整右上點的 水平與垂直位置	
	右中點	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整右邊中間點的 水平位置	
	右下角	(-300 ~ 300, -300 ~ 300)	調整右下點的 水平與垂直位置	
	幾何調整縮放	NA	手動調整 幾何參數	
	重置幾何調整	NA	將 幾何調整 參數重置為出廠值	
	紅色中心補償	-128 ~ 127		
	綠色中心補償	-128 ~ 127		
	藍色中心補償	-128 ~ 127	調整中心及邊緣亮度均勻度	
	紅色水平補償	-128 ~ 127		
色彩-均匀度調整	綠色水平補償	-128 ~ 127		
	藍色水平補償	-128 ~ 127		
	紅色垂直補償	-128 ~ 127		
	綠色垂直補償	-128 ~ 127		
	藍色垂直補償	-128 ~ 127		
	紅-紅	-127 ~ 0	降低純紅色的亮度	
	紅+綠	0 ~ 1023	增加純紅色中的綠色成份	
色彩 - 色彩調整	紅+藍	0 ~ 1023	增加純紅色中的藍色成份	
	綠-綠	-127 ~ 0	降低純綠色的亮度	
	緣+紅	0 ~ 1023	增加純綠色中的紅色成份	



LE-U22/LE-U32 使用手册

主項次	項目	數值/選項	Description		
	綠+藍	0 ~ 1023	增加純綠色中的藍色成份		
	藍-藍	-127 ~ 0	降低純藍色的亮度		
	藍+紅	0 ~ 1023	增加純藍色中的紅色成份		
	藍+綠	0 ~ 1023	增加純藍色中的綠色成份		
	白▪白	0 ~ 1023	調整白色飽和度		
	白-紅	0 ~ 1023	減少純白中的紅色成份		
	白-綠	0 ~ 1023	減少純白中的綠色成份		
	白-藍	0 ~ 1023	減少純白中的藍色成份		
	青-青	0 ~ 1023	調整青色飽和度		
	青+紅	0 ~ 1023	增加青色中的紅色成分		
	綠-青-藍	0 ~ 1023	調整青綠色中藍色和綠色比例		
	紫-紫	0 ~ 1023	調整紫色飽和度		
	紫+綠	0 ~ 1023	增加紫色中的綠色成分		
	藍-紫-紅	0 ~ 1023	調整紫色中紅色和藍色比例		
	黄-黄	0 ~ 1023	調整黃色飽和度		
	黃+藍	0 ~ 1023	增加黃色中的藍色成分		
	紅-黃-綠	0 ~ 1023	調整黃色中紅色和綠色比例		
	曲線				
	紅曲線	-64 ~ 64	調整灰色中紅色成份		
	綠曲線	-64 ~ 64	調整灰色中綠色成份		
	藍曲線	-64 ~ 64	調整灰色中藍色成份		
	黑平衡				
	黑+紅	0 ~ 127	增加黑色畫面中的紅色成分		
	黑+綠	0 ~ 127	增加黑色畫面中的綠色成分		
	黑+藍	0 ~ 127	增加黑色畫面中的藍色成分		
	投影方向	一般	使投影影像為正向		
		水平垂直翻轉	使投影影像水平垂直翻轉		
色彩 - 投影方式		水平翻轉	使投影影像水平翻轉		
		垂直翻轉	使投影影像垂直翻轉		
	Gamma	模式 1	調整 gamma 模式 1		

<u>Lumens</u>

主項次	項目	數值/選項	Description
		模式 2	調整 gamma 模式 2
		模式3	調整 gamma 模式 3
		極致色彩	LED 色域
	色彩模式	一般	一般色域,當 色溫模式 設定為高亮模式時, 色彩模式 統 一設定為一般
		9300K	
		7500K	
		6500K	
		3200K	
	ケンロよせート	9300K 高亮	
	色温榠式	7500K 高亮	
		6500K 高亮	
		3200K 高亮	
		用戶	手動調整色溫
		用戶 高亮	手動調整色溫
	目標色溫	2200~9300K	當色溫模式設定為用戶時,才可對此項目進行修改
		關閉	
	經濟棋式	開啟	降低 LED 輸出切率
色彩 - 燈泡	亮度調整	30 ~ 100	亮度調整,此數值最低調整值為30
色彩 - 圖樣	圖樣	0 ~ 27	 調整測試圖樣,最大測試圖片數值為參考值,會因 FW 調整而有所變動,無須在意此數值 新增 Pattern (此 Pattern 效果為 Gamma=1) 編號 200 : Gray7 編號 201 : Gray10 編號 202 : Gray30 編號 203 : Gray60 編號 204 : Blue60
	水平位置	-9600~0	水平高度
	垂直位置	-5400~0	垂直高度
信號二:祖容	水平大小	1920 ~ 11520	水平大小
	垂直大小	1080 ~ 6480	垂直大小
	畫面切割記憶	NA	by enter to select , then Pop out the Layout Memory OSD



LE-U22/LE-U32 使用手册

主項次	項目	數值/選項	Description	
	切割記憶索引	0 ~ 7		
	載入	NA		
	儲存	NA		
	放棄	NA		
	確認	NA		
	亮度	-64 ~ 63	調整訊號來源的亮度	
	對比	-64 ~ 63	調整訊號來源的對比	
	紅色電平	-64 ~ 63	調整訊號來源的紅色綠色深色區域偏移量	
1合號 - DVI	藍色電平	-64 ~ 63	調整訊號來源的藍色綠色深色區域偏移量	
	紅色增益	-64 ~ 63	調整訊號來源的紅色綠色淺色區域偏移量	
	藍色增益	-64 ~ 63	調整訊號來源的藍色綠色淺色區域偏移量	
	輸出記憶索引	0 ~ 15	設定輸出參數值(Memory in engine)	
	載入	NA	載入	
系統 - 輸出記憶	儲存	NA	儲存	
	放棄	NA	拋棄	
	確認	NA	確認	
	輸出頻率	預設值	輸出時間設定	
		60Hz	期近时间起化	
	信號提示	所有訊息	開啟輸入信號提示	
		全關閉	關閉所有輸入信號提示	
		無信號	只在主輸入信號消失時提示"No Signal"	
	Internal DVI-EQ	一般		
么你 ты-44		進階		
系統 · 功能		自動		
		手動		
	DVI-EQ Data	16.5 dB		
		14 dB		
		12 dB	當 DVI-EQ Mode 設定為"手動"時可調整	
		10.5 dB		
		8.5 dB		

<u>Lumens</u>"

主項次	項目	數值/選項	Description
		6.5 dB	
		4.5 dB	
		0 dB	
		3 dB	
	DVI-EQ CLK	1.5 dB	當 DVI-EQ Mode 設定為"手動"時可調整
		0 dB	
	光學變	形調整	
	Ŀ	0~7	
	左	0~7	
	Ť	0~7	
	右	0~7	
	預設值	NA	
	目前信號	NA	顯示撥放中影像來源資訊
	LEDs 燈	NA	顯示LED使用時間與次數
	光機本體	NA	Light Engine 使用期限
系統 ・ 資訊	箱體溫度	NA	箱體溫度,兩個數位,對應 ENV Temp
	CU FW Ver.	NA	控制器(Control unit) 韌體版本
	Engine FW Ver.	NA	Engine 韌體版本
	DLP FW Ver.	NA	DLP 韌體版本
	執行智能調整	NA	Trigger iSystem Balance
		關閉	1. Auto/Manual 即为开启 Adaptive mode, Adaptive
	智能模式	手動	mode 会根据联机 engine 的色域来决定目标值的色坐标
		自動	2. Auto 母兩 10 分理檢查合機売度愛忙,當愛忙超過 5%,便執行亮度平衡(需先執行過智能調整)
	校正值	預設值	1. 選擇後需要手動執行『執行智能調整』, 才會執行對
系統・主機		屏前	應的校正值 2. Default-默認值,會直接使用廠內的 CL200 校正值, 若無連接 HOST 會直接跳到此選項 3. 當 iSystem 設定為 Auto 或是 Manual 時才可以選擇
			(須允重新開機) 需要在 Host CU, 輸入 5544465, 才可看到此遲項
	鎖屏	開啟	當計時結束,將鎖定螢幕無畫面,輸入密碼後解除



LE-U22/LE-U32 使用手册

主項次	項目	數值/選項	Description	
	時間	1~9999	單位:小時	
	H(1 L)		當 Screen Lock 開啟	時,無法設定
	更改密碼	NA	修改密碼	
			顯示目前聯機的 Cube 狀態	
	聯機大屏顯示	NA	亮度:顯示目前各 Cube 的亮度差異	
		нннн	日標·啟動 ISystem	切能的日標值
		翰 闭	2 如果 Lamp 與 Fan	同時間故障,則一排同時顯示
			3 PROMPT 會在其他 OSD 消失後出現,直到持續時間	
	錯誤資訊	開啟	結束	
			4.如果狀況一直持續,PROMPT 顯示時間會重新計算	
			5.ON 對 LAMP 的持約	賣時間為 10 分鐘
	語言	中文		
		English		
	動態對比模式	關閉	E目 6/c 番 h 台に 翌 ↓ L L 2世 →	
		開啟	用成到您到记法八	
		乙太網路	DHCP	有線網路設定 預設 IP 位址:192.168.128.128
			IP 地址	
			Subnet Mask	
			Gateway	
進階 -雜項			執行	
			MAC 位址	
		無線網路	網路名稱	
	網路設定		更改密碼	無線網路設定 網路名稱:CU S10
			執行	稱路石梅·CO-S10 預設密碼:12345678
			清除所有使用者	
			年	
			月	
		日期 與 時間	E	- 日期與時間設定 -
			時	
			分	
			執行	
	溫控	DMD 風扇	DMD Fan 故障時,會	↓ ■導致關機或是顯示 Error Message



主項次	項目	數值/選項	Description
		ud 画向	Heat Pipe Fan 故障時,會導致關機或是顯示 Error
			Message
		箱體風扇	調整箱體風扇轉速
		DMD 溫度	DMD Temp
		ENV 溫度	Environment Temp
	屏前校正		
	放棄	NA	放棄
	確認	NA	確認



4. DIP 切換設定

4.1.CU DIP SWITCH

DIP 1	DIP 2	功能說明
On	On	搭配由 DVI 控制的 CU
Off	Off	搭配由 RJ-45 控制的 CU



5. 常見問題排除

本章節提供常見問題的建議解決方案,仍無法解決問題時,請與客服人員聯繫

5.1.問題:光機引擎無法點燈

建議解決方案:

參考[連接與安裝]章節,檢查是否所有線材與點燈線都安裝完成

5.2. 問題: 開機過程與使用中本體畫面突然消失,滅燈.

建議解決方案:

- 1.檢查 DVI cable 是否脫落.
- 2.必須重新點燈再次確認問題是否會再發生.

