OBS Plugin & Dockable Controller

使用手冊-繁體中文



Ħ	錄

第	1	章	系統需求	2
		1.1	▲系統需求	2
		1.2	2軟體需求	2
第	2	章	安裝 OBS Plugin & Dockable Controller	3
		2.1	L安裝在 Windows 7 / 10	3
		2.2	2安裝在 Mac	3
第	3	章	開始使用	4
		3.1	L確認電腦與攝像機已設定在相同網段	4
		3.2	2在 OBS-Studio 設定視訊來源	4
		3.3	3使用 Lumens OBS Plugin 控制攝像機	8
		3.4	↓使用 Lumens OBS Dockable 控制攝像機	11
第	4	章	操作介面介紹	15
		4.1	OBS Plugin	15
		4.2	2OBS Dockable	20
版	櫂	旨 資	と 訊	22

Lumens®

第1章 系統需求

1.1 系統需求

- Windows 7 / 10
- Mac 10.13 或更新版本

1.2 軟體需求

■ OSB-Studio 25.08 或更新版本



第2章 安裝 OBS Plugin & Dockable Controller

2.1 安裝在 Windows 7 / 10

- 1. 請先安裝 OSB-Studio 軟體至您的電腦。
 - ▶ 請至 Lumens 網站下載 OBS Plugin & Dockable Controller 軟體。
- 2. 將下載檔案解壓縮後,點選 [OBS Plugin and Dockable Controller.exe]執行安裝。
 - > 安裝精靈將引導你執行安裝,請依螢幕指示進行下一步。



▶ 安裝完成後,請按 [Finish]完成安裝。



2.2 安裝在 Mac

- 1. 請先安裝 OSB-Studio 軟體至您的電腦。
- 2. 請至 Lumens 網站下載 OBS Plugin & Dockable Controller 軟體。
- 3. 下載檔案後,點選 [OBS Plugin and Dockable Controller.pkg]執行安裝。



3.1 確認電腦與攝像機已設定在相同網段

確認電腦與攝像機已設定在相同的網段。



3.2在 OBS-Studio 設定視訊來源

1. 點擊 [OBS Studio] 圖示開啟軟體。





2. 在 [來源] 窗格中點擊 [+] 添加視訊來源。

S OBS 2	7.0.1 (64-bit, wind	dows) - 設定檔:	: 無標題 - 場景: 纬	無櫄題						_		×
檔案 (F)	編輯(E) 檢視(V) 設定檔 (P)	場景群組 (S)	工具(T)	說明 (H)							
未選擇來源			✿屬性	② 濾鏡								
	場景	त्र	阪源		音效混音器	R.		轉場特效			控制項	
場景				输出音效 1		0.0 dB	淡入	.淡出	0 \$		開始串流	
		芯木設定 按下方	任何然凉。 ī+鏈,	-60 -55 -50	45 40 35 30 25 2	0 -15 -10 -5 0	時長	350 ms			開始錄製	
		成在此按下右巅	題新増一個來源。			■ <mark>■ × ♀</mark>			Ť	敬	動虛擬相機	
] 🔇 👩							2	C作室模式	
											設定	
+ -	~ ~	$+ - \diamond$	~ ~								離開	
						LIVE: 00:00:	:00 💿	REC: 00:00:00) CPU	J: 3.3%, 60.0	00 fps	

3. 選擇 [VLC 視訊來源]。

🕞 OBS 27.0.1 (64-bit, wind	dows) - 設定檔: 無櫄題 - 場景:	無標題			– 🗆 X
檔案 (F) 編輯 (E) 檢視(V) 設定檔(P) 場景群組(S)	工具(T)			
	 ▶ VLC視訊來源 □□ 月 □□ 易 □□ 場景 ▶ 煤體來源 ⑦ 投影片放映 ⊉ 擬取音訊輸入 ●) 攝取音訊輸出 ① 次字 (GDI+) ○ 瀏覽器 				
未選擇來源	🖌 色彩來源	◎} 濾鏡			
場景	□ 視窗擷取		轉場特效		控制項
場景	▶ 7 利訊攝取裝置	輸出音效 1 0.0 dB	淡入淡出 〇	¢	開始串流
	∞ 遊戯擷取	40 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0	時長 350 ms	÷	開始錄製
	咙 └┓ 顯示器擷取	🗖 🖌 🗘 🛛		Ť.,	啟動虛擬相機
	➡ 群組				工作室模式
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				設定
+ - ^ ~	+-\$				離開
		(●)) LIVE: 00:00	:00 • REC: 00:00:00	CPU:	2.9%, 60.00 fps

Lumens®

4. 設定 VLC 視訊來源名稱,並點擊 [確定]。

Store Contraction of the second secon	27.0.1 (64-b	oit, windo	ws) - 設定檔:	:無標題 - 場景:	無標題										\times
檔案 (F)	編輯 (E)	檢視(V)	設定檔 (P)	場景群組 (S)	工具(T)	說明 (H)									
				☞ 建立/號	攫取來源				×						
				O 建立新	來源										
				VC-A71P											
				● 加入已	建立來源										
未選擇來派	夏														
	場景		3		: E					專場特效				控制項	
場景			你去铅定	▲ 第月/1/2代 任信	4 7		The	TONK			0 ¢	F	ŀ	馳串流	
			按下方	i +			唯正	42051		ms			₽	抛錄製	
		戎	在此按下右翻	またしまた。 「「「「「」」「」「」「」「」「」「」「」」「」」 「」」「」」「」」」	-			*					啟動	加虛擬相機	
				5 0									I	作室棋式	
														設定	
+ -	\sim		+ - 🌣	\sim										離開	
							(IVE:	00:00:00	REC	: 00:00:00) CI	PU: 2.	7%, 60.00) fps	

5. 在屬性視窗中點擊 [+] 並點選 [新增路徑/URL]。

9 p	BS 27.0.1 (64-b	it. windows) - 設定檔: 無種題 - 場晷: 無種題]	- 🗆 X
檔案	G 層性「VC-A	71P」		×	
		✔ 循環細放清單			
VC-A		■ 陸機播放			00:00:00 / -00:00:00
	播放行為	不可見時停止,可見時重新開始			控制項
場裏	播放清單			★ 新增	8844 855 檔案 8日绕 路徑 / URL 3.11 - 11 - 11 - 11 設定
+	預設設定檔		確定	取消	離開
			((•)) LIVE: 00:00:00 • REC: 00:00:00	CPU: 2.8%, 26	6.00 fps

6. 輸入 RTSP URL 並點選 [確定]。



RTSP 連線位址格式如下:

- RTSP Main Streaming (4K@H.265)=> rtsp://攝影機 IP:8554/hevc
- RTSP Sub1 Streaming (1080P@H.264)=> rtsp://<u>攝影機 IP</u>:8557/<u>h264</u>
- RTSP Sub2 Streaming (720P@H.264)=> rtsp://<u>攝影機 IP</u>:8556/<u>h264</u>

7. 在播放清單中選取剛剛輸入的 RTSP URL 並點選 [確定]。

9 E	酬性「VC-A	71P」		×
		✔ 循環播放清單		
		■隨機増放		
	播放行為	不可見時停止,可見時重新開始		
	播放清單	rtsp://192.168.4.69:8557/h264		+
				—
				\$
				^
ħ	頭設設定檔		確定	取消



8. 視訊來源的畫面即會顯示在 OBS-Studio。



3.3 使用 Lumens OBS Plugin 控制攝像機

<請勿將 OBS plugin 與 Dockable 同時使用,以避免不穩定的情況>

1. 選擇 [工具] 並點選 [Lumens OBS Plugin]。



2. Lumens OBS Plugin 控制視窗將出現。





3. 點擊 [設定] 並點選 [指定攝像機]。



▶ ① 點選 [搜尋] 可搜尋與電腦在相同網段的 IP 攝像機。



- ▶ ② 在 IP 攝像機列表點選想控制的攝像機。
- ▶ ③ 選擇攝像機編號。
- ▶ ④ 可在此更改名稱。
- ▶ ⑤ 點選 [套用]。



4. 在選擇攝影機一欄中點擊已設定的攝像機名稱,名稱反灰後即可控制攝像機。





3.4 使用 Lumens OBS Dockable 控制攝像機

1. 點選 [檢	視] => [停駐視窗] =>	·[自訂瀏覽器停駐視窗]		
GBS 27.0.1 (64	-bit, windows) - 設定檔: 無櫄題 - 場	B景: 無標題		– 🗆 X
檔案 (F) 編輯 (E)	 檢視(V) 設定檔(P) 場景群組 全螢幕介面 F1 停駐視蓋 冬湯炭/米源清里按鈕 來源工具列 來源面示(I) 狀態列(S) 狀態 多檢視盘面(全螢幕) 多檢視盘面(視窗) 	 (S) 工具(T) 説明(H) 1 重設使用者介面 4 鎖定使用者介面 6 釘泡覽器停駐視塞 場层 ※ 場层 ※ 環境 ※ 育效混音器 ※ 韓場特效 ※ 控制項 狀態 		
未選擇來源	¢	計 🐑 濾鏡		
場景	來源	音效混音器	轉場特效	控制項
·場景	► VC-A71P •	• ● VC-A71P 0.0 dB	1200 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	開始串流
			時長 350 ms 🗘	開始錄製
Ú.		輸出音效 1 0.0 dB		嗀動虛擬相機
		40 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 -0		工作室模式
	1 × • •			設定
+ - × V	+-\$			離開
		((•)) LIVE: 00:00):00 🔍 REC: 00:00:00 CPU: 1	7.7%, 60.00 fps

<請勿將 OBS plugin 與 Dockable 同時使用,以避免不穩定的情況>

2. 自訂瀏覽器停駐視窗將會被開啟。

自訂瀏覽器停駐視窗	×
可透過提供名稱及網址來新增停駐視窗,再按下「套用」或「關閉」開設停馬	注視窗。您可 随時新增 或移除停駐視窗。
停駐視窗名稱	URL
	·····································



- 3. 輸入停駐視窗名稱及 URL。
 - 停駐視窗名稱:可自行命名。
 - URL:複製已安裝的範例連結並貼上至 URL 欄位中。
 - ▶ 在 Dockable Controller 的安裝文件夾中可找到 URL 資訊。
 - ▶ 通常文件夾在以下路徑:

C:\Program Files\obs-studio\LumensOBSPlugin\Dockable Controller

ightarrow	lio → LumensOBSPlugin → Dockable Controller	5 ~	۶ <i>ب</i>) 搜尋 Dockable	Controller
	名稱 ^	修改日期	類	型	大小
★ 伏速仔取	assets	2021/7/6下午 05:0	6 權	案資料夾	
😺 Dropbox	images	2021/7/6下午05:0	6 権	案資料夾	
大機	lib	2021/7/6 下 <mark>午 05:0</mark>	6 權	案資料夾	
	broadcast_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 C	hrome HTML D	13 KB
	church_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 C	hrome HTML D	13 KB
	corporate_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 C	hrome HTML D	13 KB
曾 文件	© education_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 C	hrome HTML D	13 KB
♪ 音樂	medium_6presets_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 Cl	hrome HTML D	12 KB
三 桌面	@ medium_9presets_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 C	hrome HTML D	12 KB
■ 圖片	💿 small_controller.html	2021/6/25 下午 11:	12 C	hrome HTML D	12 KB
₩ 影片					
骗 本機磁碟 (C:)					
🕳 本機磁碟 (D:)					
🔺 श्रम् स्थ					

4. 點擊打開 dock 範例,並複製 URL。

S Lumens OBS Controller × +	0			×
← → C ① 檔案 C:/Program%20Files/obs-studio/LumensOBSPlugin/Dockable%20Con	2	e	*	:
Lumens Camera01				
ASSIGN PRESETS PREFERENCES				
Microphone 2 Microphone Zoom 5 Microphone Zoom 4				
7 8 9				
Zoom Focus (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)				



5. 將名稱填進停駐視窗名稱,並將從範例複製的 URL 貼至 URL 欄,並點擊 [套用]。

☞ 自訂瀏覽器停駐視窗			×
可透過提供名稱及網址來新增停駐視窗,再按下「套用」或「關閉」開設!	导駐視窗。您可随時新增或移除停駐視窗。		
停駐視窗名稱	URL		
broadcast_controller	file:///C:/Program%20Files/obs-studio/LumensO	BSPlugin/.	🛈
		套用	關閉

6. 設定的 Dock 視窗將出現,點擊 [PERFEREMCES]。





7. 輸入攝像機的 IP 位址並點擊 [Connect]

Preferences			3
IP Address			
192.168.4.69		Connect	
Camera Name			
Camera01			
Mirror - Off		Flip - (Off
Motionless Preset	- Off	Focus -	Auto
Motionless Preset	- Off	Focus - Zoom Speed	Auto
Motionless Preset Pan Speed 8	- Off	Focus - Zoom Speed 5	Auto
Motionless Preset Pan Speed 8 Tilt Speed	- Off	Focus - Zoom Speed 5 Focus Speed	Auto •
Motionless Preset	- Off V	Focus - Zoom Speed 5 Focus Speed 5	Auto v
Motionless Preset Pan Speed 8 Tilt Speed 8 Initial Position	- Off T	Focus - Zoom Speed 5 Focus Speed 5	Auto •

8. 出現連接成功視窗,點擊 [OK]。

JavaScript Alert -	file:///C:/Program%20Files/obs-studio	×
Camera connect	ed	

9. 現在即可用 Dockable 控制所設定的 IP 攝像機。

Lumens®

第4章 操作介面介紹

4.1 OBS Plugin

4.1.1 主視窗

		Lumens OBS Camera Controller ? X
	4-	1 2 3 2 後視 3 設定 6 日本 選擇攝像機
	(5)- (8)-	播像機控制 6 對焦 變焦 資産 資産 1 2 3 4 5 6 7 8 9 儲存 10+ 呼叫
No	項目	
1	設定	設定選項: ■ 指定攝像機:進入攝像機設定頁,請參考 <u>4.1.2 設定-指定攝像機</u> ■ 使用熱鍵:勾選時,跳出提示說明:需要在 OBS 設定 HotKeys (可由 OBS 主面板[檔案]=>[設定]=>[快捷鍵]進行設定) ■ 水平傾斜 限制:進入水平傾斜極限位置設置,請參考 <u>4.1.3 設定-水平傾斜限制</u> <u>設定</u> ■ 預設位名稱修改:進入預設位自定義名稱設置,請參考 <u>4.1.4 預設位名稱修改</u> ■ 關閉:關閉 OBS Plugin 程式
2	檢視	檢視選項: ■ 簡易模式 ■ 進階模式:請參考 <u>4.1.5 檢視-進階模式</u>
3	幫助	顯示關於我們的資訊。
4	選擇攝像機	選擇欲控制的攝像機編號。 需先從 [設定]=>[指定攝像機] 進行攝像機連接設定。 連線失敗會跳出訊息視窗。



5	變焦	透過調整桿來放大縮小倍率。
6	水平/傾斜 設定	調整攝像機畫面水平/傾斜位置。
7	對焦	選擇手動/自動對焦模式 選擇"手動"模式才可透過調整桿來設定對焦範圍。
8	預設位設定	先按數字鍵,再按 [STORE],即儲存該組預設位;先按數字鍵,再按 [CALL], 即呼叫該組預設位。

4.1.2 設定-指定攝像機

	の指	定攝像機	?	×
		2) 2.168.4.69 Came	ra1 ▼ 3 VC-A71P	
			4 套用	
	IP	 暈像機列表	5 搜尋	
		IP位址	攝像機名稱	
	192	2.168.4.54	VC-A51P	
	192	2.168.4.38	CV630-NDI145	
	192	2.168.4.69	VC-A71P	
No	項目		功能說明	
1	IP 位址	可套用 IP 攝像機列表內	的 IP 也可手動輸入 IP 位址	0
2	攝像機編號	選擇 Camera 1~8		
3	攝像機名稱	手動編輯攝像機名稱。		
4	套用	點擊套用設定。		
5		點擊搜尋符合 Lumens 自	的 PTZ Camera,在搜尋清單	旦中點選 IP 立即填入 IP 位
5		址框內。		
<u> </u>	ID博協機定主	W-殿宙:君公可山田:君石山	内IP 位于及基金档之稻。	



4.1.3 設定-水平傾斜限制設定



4.1.4 設定-預設位名稱修改





4.1.5 檢視-進階模式

	() (2 (3) (4)	PTZF 速度 水平速度 7 對焦速度 3 喝光 3 喝光 場光模式 中門速度 光圈 增益 1 白平衡 1 白平衡 64 影像 5 影像 64 製位效果 日期 數位效果 日期	垂直速度 7 預設位速度 1/10000 ↓ ↓ F18 ↓ ↓ 0dB ↓ Ba 自動	變焦速度 5 5 度/秒 5 度/秒 Compared Light Indoo ack Light Motio 64 12 amma 1 1	v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	
No						
				开始经验日日		
1	中日 PT7F 速度	調整水亚/垂首/		功能說明		
1	中日 PTZF 速度	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 邊	變焦/對焦/預設(釋擇曝光模式(<i>全</i>	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整)		
1	中日 PTZF 速度	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 :邊 ■ 快門速度 :診	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,5	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式	(下,才可設定	
1	中日 PTZF 速度	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 邊 ■ 快門速度 : 診 ■ 光圈 : 設定光	變焦/對焦/預設位 選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,身 论圈大小,只有有	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) R有在"手動"模式下,	(下,才可設定 (才可設定	
1	中日 PTZF 速度	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 邊 ■ 快門速度 : 該 ■ 光圈 : 設定光 ■ 増益 : 調整地	變焦/對焦/預設位 選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,身 光圈大小,只有有 曾益限制,只有有	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, 王"手動"模式下,	(下,才可設定 才可設定 才可設定	
1	中日 PTZF 速度	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 邊 ■ 快門速度 : 該 ■ 光圈 : 設定分 ■ 増益 : 調整堆 ■ 場景模式 : 邊	變焦/對焦/預設位 選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,只 在圈大小,只有在 曾益限制,只有在 選擇場景模式(LC	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, E"手動"模式下, ww Light 低光源	代下,才可設定 才可設定 才可設定 初可設定	<i>ː源/Backlight 背</i>
2	中日 PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 選 ■ 快門速度 : 該 ■ 光圈 : 設定分 ■ 増益 : 調整堆 ■ 場景模式 : 選 光光源/Motio	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,身 化圈大小,只有有 曾益限制,只有有 選擇場景模式(Lc on 動態)	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, E "手動"模式下, w Light 低光源	【下,才可設定 才可設定 才可設定 ∬Indoor 室内光	<i>≚源/Backlight 背</i>
2	中日 PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 選 ■ 快門速度 : 認 ■ 光圈 : 設定分 ■ 増益 : 調整堆 ■ 場景模式 : 選 光光源/Motion	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 設定快門速度,穿 光圈大小,只有有 曾益限制,只有有 選擇場景模式(Lc on 動態)	功能說明 並移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, w Light 低光源	【下,才可設定 才可設定 才可設定 ⑦Indoor 室内光	ぶ源/Backlight 背
2	PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 選 ■ 快門速度 : 認 ■ 光圈 : 設定升 ■ 増益 : 調整堆 ■ 場景模式 : 選 光光源/Motion 場景模式 	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,身 论圈大小,只有有 曾益限制,只有有 選擇場景模式(<i>LC</i> on <u>動態</u>)	功能說明 立移動速度。 <i>自動/手動調整</i>) 只有在"手動"模式下, 在"手動"模式下, w Light 低光源 1/60(1/50)	代下,才可設定 オ可設定 オ可設定	源/Backlight 背 チンペ Motion 1/180
2	項日 PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式:強 ■ 快門速度:認 ● 光圀:設定升 ■ 増益:調整堆 ■ 場景模式:強 光光源/Motion 場景模式 快門速度 光圏	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度, 身 化圈大小, 只有有 曾益限制, 只有有 選擇場景模式(<i>Lc</i> <i>on 動態</i>)	功能說明 ^{立移動速度。} <i>自動/手動調整</i>) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, 正"手動"模式下, w Light 低光源 Indoor 1/60(1/50) F3.2	代下,才可設定 → 才可設定 → 才可設定 Ø/Indoor 室内光 Back Light 1/120 F4.5	浙/Backlight 背 新 Motion 1/180 F3.2
2	PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式:強 ■ 快門速度:認 ● 光圈:設定光 ■ 増益:調整堆 ■ 場景模式:強 光圏 火光源/Motion 場景模式 快門速度 光圏	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,身 化圈大小,只有有 曾益限制,只有有 選擇場景模式(<i>Lc</i> <i>on 動態</i>)	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, 正"手動"模式下, w Light 低光源 Indoor 1/60(1/50) F3.2 24dB	代下,才可設定 オ可設定 オ可設定 <i>Indoor 室内光</i> Back Light 1/120 F4.5 21dB	<i>源/Backlight 背</i> <i>Motion</i> 1/180 F3.2 27dB
2	- PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ <i>曝光模式</i> : 選 ■ <i>快門速度</i> : 認 ■ <i>光圈</i> : 設定判 ■ <i>増益</i> : 調整掉 ■ <i>場景模式</i> : 選 光光源/Motion 場景模式 快門速度 光圏 増益 [說明] VC-A50F	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度, 身 後圈大小, 只有有 會益限制, 只有有 聲描場景模式(<i>LC</i> <i>on 動態</i>)	功能說明 立移動速度。 自動/手動調整) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, 正"手動"模式下, w Light 低光源 1/60(1/50) F3.2 24dB 進	式下,才可設定 オ可設定 オ可設定	<i>源/Backlight 背</i> <i>通の</i> <i>1/180</i> F3.2 27dB
2	- PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式: 邊 ● 快門速度: 認 ● 光圈: 設定光 ● 増益: 調整堆 ● 場景模式: 邊 光圈 「快門速度 光圈 「説明] VC-A50F ● 白平衡模式:	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度, 只 公園大小, 只有有 會益限制, 只有有 會益限制, 只有有 要對場景模式(<i>Lc</i> <i>cn 動態</i>) 1/30(1/25) F2.0 33dB 不支援增益功績	功能説明 立移動速度。 <i>自動/手動調整</i>) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, 正"手動"模式下, w Light 低光源 1/60(1/50) F3.2 24dB 准	式下,才可設定 オ可設定 オ可設定	<i>源/Backlight 背</i> <i>新/Backlight 背</i> Motion 1/180 F3.2 27dB
2	中日 PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 選 ■ 快門速度 : 認 ■ 光圈 : 設定分 ■ 増益 : 調整堆 ■ 場景模式 : 選 光光源/Motion 場景模式 快門速度 光圏 増益 [説明] VC-A50F ■ 白平衡模式: > 自動 (400 > 定体 (320	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,與 後圈大小,只有4 曾益限制,只有4 聲描場景模式(<i>Lc</i> on <i>動態</i>)	功能説明 立移動速度。 <i>自動/手動調整</i>) 只有在"手動"模式下, 王"手動"模式下, 正"手動"模式下, w Light 低光源 1/60(1/50) F3.2 24dB 能	式下,才可設定 オ可設定 オ可設定 ∬Indoor 室内光 ■ Back Light 1/120 F4.5 21dB	※源/Backlight 背 Motion 1/180 F3.2 27dB
2	PTZF 速度 曝光	調整水平/垂直/ ■ 曝光模式 : 選 ■ <i>快門速度</i> : 認 ■ <i>光圈</i> : 設定分 ■ <i>増益</i> : 調整堆 ■ <i>場景模式</i> : 選 <i>光光源/Motio</i> 場景模式 快門速度 光圏 増益 [説明] VC-A50F ■ 白平衡模式: > 自動 (400 > 室内 (320 > 室外 (580	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(<i>全</i> 设定快門速度,與 後圈大小,只有4 會益限制,只有4 聲描場景模式(<i>Lc</i> on 動態) 「(<i>Low Light</i> 1/30(1/25) F2.0 33dB 不支援增益功績 選擇白平衡模式 20K~7000K)	功能説明 立移動速度。 <i>自動/手動調整</i>) 只有在"手動"模式下, 正"手動"模式下, 近 が <i>Light 低光源</i> 1/60(1/50) F3.2 24dB た	式下,才可設定 オ可設定 オ可設定 ∬Indoor 室内光 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	※源/Backlight 背 Motion 1/180 F3.2 27dB
2	PTZF 速度 曝光	 調整水平/垂直/ <i>曝光模式</i>: 選 <i>快門速度</i>: 認 <i>光圈</i>: 設定升 <i>増益</i>: 調整堆 <i>場景模式</i>: 選 <i>光光源/Motio</i> 場景模式 場景模式 (物景根式) (本) (************************************	變焦/對焦/預設(選擇曝光模式(全 设定快門速度, 身 公置快門速度, 身 公置大小, 只有有 會益限制, 只有有 會益限制, 只有有 個子 (Low Light 1/30(1/25) F2.0 33dB 不支援增益功何 選擇白平衡模式 0K~7000K) 0K)	功能説明 立移動速度。 <i>自動/手動調整</i>) 只有在"手動"模式下, 正"手動"模式下, 近 が <i>Light 低光源</i> 1/60(1/50) F3.2 24dB た	代下,才可設定 オ可設定 オ可設定 <i>【Indoor 室内光</i> Back Light 1/120 F4.5 21dB	※源/Backlight 背 Motion 1/180 F3.2 27dB



		■ 色溫調整 紅色 / 藍色: 手動調整 紅色/藍色 色溫
		■ 一 次觸發: 單次執行色溫調整,選擇"一次觸發"模式下,才可設定
		■ 影像模式 :選擇影像模式(預設/自定義)
		當影像模式設定為"自定義"時,以下項目可被設定:
		■ <i>銳利度</i> :調整影像銳利度
4	影像	■ 色彩飽和度 :調整影像飽和度
		■ <i>色調</i> :調整影像色調 Adjust the hue.
		■ <i>Gamma</i> :調整 Gamma 等級
		■ 數位效果:設定畫面翻轉模式(關閉/鏡像/翻轉/鏡像+翻轉)



4.2 OBS Dockable

4.2.1 控制視窗

	4	Cameral ASSIGN PRESETS 3 Podium Podium
No	項目	功能說明
1	Camera Name	顯示所控制的攝像機名稱。
2	ASSIGN PRESETS	將攝像機移動到需設定的位置,按下數字鍵,即儲存該組預設位。 Assign Presets * 1. Move the camera into the position you want 2. Click the preset button you want to assign 1 2 3 4 5 7 8 9
3	PREFERENCES	請參考 <u>4.2.2 PREFERENCES</u> 。
4	預設位控制區	點擊按鈕呼叫預設位。
5	Zoom	調整變焦位置。
6	Focus	調整對焦範圍。



4.2.2 PERFERENCES

	P	references ×
		Address
	(2) Ca	amera Name Camera01
	3	Mirror - Off Flip - Off
		Motionless Preset - Off Focus - Auto
		an Speed Zoom Speed
		8 • 5 •
	Til	It Speed Focus Speed
		° ' 5 '
	5 Ini	Itial Position
		Save
No	項目	功能說明
1	IP Address	輸入攝像機的 IP 位址並點擊[Connect]按鈕。
		可於此修改攝像機名稱。(預設名稱為:Camera01)
2	Camora Namo	■攝像機名稱限制為 1-12 字元
2	Camera Name	■字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合,"/"與"空白" 等特殊符號將無法
		使用
		點擊按鈕設定模式
		■ <i>鏡像</i> -開啟/關閉
3	Setting buttons	■ 翻轉-開啟/關閉
		■ <i>預設凍結畫面</i> -開啟/關閉
1		
		■ 對焦- 于動/目動
4	Speed	■ 對焦 -+動/目動 調整水平/傾斜/變焦/對焦移動的速度。



版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意,不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔,除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品,本檔內之資訊可能變更,恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞, Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。

