Routing Switcher

使用手冊-繁體中文



Version 0.3.1



第	1	章	系統	充需求	2
		1.1	作業	美系統需求	2
		1.2	系統	疮硬體需求	2
第	2	章	連接	度說明	3
第	3	章	操作	F介面介紹	4
		3.1	登入	【畫面	4
		3.2	Cor	nfiguration	5
		3.2	2.1	Source	5
		3.2	2.2	Display	7
		3.2	.3	User	8
		3.3	Rou	uting	9
		3.3	.1	Video	9
		3.3	.2	USB	9
		3.4	Mai	intenance	10
		3.5	Abo	out	10
第	4	章	常見	見問題排除	11
版	權	資	訊		12

目 錄

Lumens[®]

第1章 系統需求

1.1 作業系統需求

- Windows 10(ver.1709 之後)
- Windows 11

1.2 系統硬體需求

項目	需求
CPU	Intel [®] Core™ i3 or later, 或同等級的 AMD CPU
GPU	內建 GPU 或 獨立顯卡
Memory	8 GB of RAM
Free Disk Space	1 GB free disk space for installation
Ethernet	100 Mbps network card



第2章 連接說明

確認電腦與 OIP-N 編解碼器、錄播系統、VC 攝像機 連接於相同的網段。



Lumens

3.1 登入畫面

	[🚺 Ro	outing Switcher _ 🗌 🗙							
		Lumens®							
		User Name							
		A Password							
		2 Remember Ma 3 Forget Recovered?							
		Porgot Password?							
		Anguage English ▼ 5 Log in							
No	項目	功能說明							
		請輸入使用者帳號/密碼 (預設:admin/admin)							
		請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設:admin/ admin)							
		請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設: admin/ admin) 初次登入需輸入新帳號、密碼及電子郵件建立帳戶資訊							
1	使用者名稱/ 密碼	請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設:admin/ admin) Ĩ初次登入需輸入新帳號、密碼及電子郵件建立帳戶資訊							
1	使用者名稱/ 密碼 記住密碼	請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設:admin/ admin) ■ 初次登入需輸入新帳號、密碼及電子郵件建立帳戶資訊 ■ Routing Switcher ■ Create Account ■ User Name ■ Email Address ● Password ■ Confirm Password ● Confirm Password ■ Co							
1 2 3	使用者名稱/ 密碼 記住密碼 忘記密碼	請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設 : admin/ admin) ■ 初次登入需輸入新帳號、密碼及電子郵件建立帳戶資訊 『 Routing Switcher Create Account							
1 2 3 4	使用者名稱/ 密碼 記住密碼 忘記密碼 語言	請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設:admin/ admin) ■ 初次登入需輸入新帳號、密碼及電子郵件建立帳戶資訊 ■ Routing Switcher							



3.2 Configuration

3.2.1 Source

Config	guration Routing Maintenance	About								
	i 💷 🤹									
Q Q 1 2 192.164.475 Default		Image: Constraint of the second se								
VC-BC701P Default	172-13G Genlack Default	VC 1870 VC 4519 Default Default Default								
INO	月月 月日									
1	Scan	│								
2	Discovery Settings	这守睡神内的表面: 又接 KTSP/ NDT 中加 預設 Normal 為搜尋 RTSP, 若需搜尋 NDI 請至 Discovery Settings 頁面設定 搜尋區網內串流 (支援複選) Discovery Settings Discovery Settings Group Name Discovery Berver Berver IP 勾選 NDI · 可進行以下設定: ● 群組名稱: 輸入群組位置 ● > 字串可包含逗號(,) · 用來區隔 Groups > 最大字串長度 127 字元 • Discovery Server: 開啟/ 關閉 搜尋伺服器								
3	Add	手動新増訊號來源 Source Location Stream Protocol RTSP URL URL Authentication Off Account Password								



		■ Stream Protocol: 訊號源 RTSP/ SRT (Caller)/ HLS/ MPEG-TS over LIDP										
		■ URL: 串流地址										
		• Authentication: 開啟可設定帳號/ 密碼										
4	Export	The second se second second seco										
5	Import											
6	Doloto	些八政止具州, 当府匕口电胸具科等八 ————————————————————————————————————										
0	Delete	删除選取的串流,支援多選删除 ————————————————————————————————————										
7	Show favorites only	只顯不最愛清單 點擊預覽畫面左下角★ · 可將裝置加入最愛清單										
8	IP Prompt	放大顯示 IP 後 2 位數字										
		點擊預覽畫面可顯示訊源資訊										
		點擊 Advanced 開啟進階功能設定視窗										
		MARTINE AND										
		User Name admin										
		Password										
		Stream Audio From Off										
		Encode Sample Rate 48 KHz										
		Audio Volume – 5 +										
		Audio In Type Line In -										
		Encode Sample Rate 48 KHz ~										
		Audio Volume – 6 +										
		Audio Out Off										
•		Audio Volume 6 +										
9	Source mormation	Audio Delay Time(-) – 0 +										
		Factory reset Factory Reset										
		■ User Name: 使用者名稱										
		■ Password: 密碼										
		■ Stream Audio From 串流音訊來源										
		▶ Encode Sample Rate: 設定聲音採樣頻率										
		➤ Audio Volume: 進行音量調整										
		■ Audio in Type: 聲音輸入格式(Line In/ MIC In)										
		➤ Encode Sample Rate: 聲音採樣頻率(48 KHz)										
		➤ Audio Volume: 進行音量調整										
		■ Audio Out 聲音輸出來源										
		➤ Audio Volume: 進行音量調整										
		➤ Audio Delay Time: 設定音訊延遲時間 (0~500ms)										
		■ Factory Reset: 回復出廠預設值										



3.2.2 Display

Q 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1		Choor fouries on Correction	Display Information
No	項目	功能說明	
1	Scan	搜尋區網內顯示裝置	
2	Add	手動新增顯示來源	
3	Export	匯出設定資料,可將其導入它台電腦	
4	Import	匯入設定資料,可將它台電腦資料導入	
5	Delete		
6	Show favorites only	只顯示最愛清單 點擊預覽畫面左下角★,可將裝置加入最愛清單	
7	IP Prompt	放大顯示 IP 後 2 位數字	
8	Display Information	HIII F / 只見更 回 U BBA/N 农 里 頁 TU ⁰ 點擊 Arvanced 開啟進階功能設定視窗。 願示項目可能因訊源機種而不同 User Name admin Password •••• ♥ Video Output 1080p/59.94 CEC HDMI Audio From Off Audio Volume 5 + Audio Delay Time(-) 0 + Audio Delay Time(-) 0 + Audio Volume 6 + Audio Volume 7 + Audio Volu	

■ CEC: 開啟/ 關閉 CEC 功能							
■ HDMI Audio From: 設定 HDMI 音訊來源							
➤ Audio Volume: 進行音量調整							
▶ Audio Delay Time: 設定音訊延遲時間 (0~-500ms)							
┃ ■ Audio in Type: 聲音輸入格式(Line In/ MIC In)							
▶ Encode Sample Rate: 設定聲音採樣頻率							
➤ Audio Volume: 進行音量調整							
■ Audio Out: 音訊輸出來源							
➤ Audio Volume: 進行音量調整							
▶ Audio Delay Time: 設定音訊延遲時間 (0~-500ms)							
■ Factory Reset: 回復出廠預設值							

3.2.3 User

c	Configuration Routing Main	ntenance About				
Q	🕒 🔶 \Rightarrow 🕅 💽 Routing	g Switcher		_ 0 ×	Show Swarites only	
	A	Account				~
	-	 Administraor) User			
		User Name	User Name Lumensfae			
192. OIP	168.4.31 N600	Password	Password			
Deta	aur	rassworu	Confirm Password			
		Confirm Password	•••••••	2		
		E-mail Address	E-mail Address lumensfaeteam@gmail.com			
			Cancel Apply			
				· I		
			功能說明			
顯示	管理者/使用者帳號資訊	, ,				
	帳號: 支援 6~30 字元					
	密碼: 支援 8~32 字元					
	使用者權限:					
	市鉄酒日	管理者	使用者			
		(Admin)	(User)			
	Configuration	V	Х			
	Routing	V	V			
	Maintenance	V	V			



3.3 Routing



Confi	guration Routing Maintenance	About									
Source	■ (1)) USB	2 Stow Involtes only ■ PA Display U2168467 192168467	rompt								
No	тан										
INO	以日	以尼亞坦									
-		顯示訊號源及顯示屏清單									
1	計號	選擇訊號源,可將訊源拖曳至顯示屏清單									
_											
2	點擊預覽畫面左下角★,可將裝置加入最愛清單										
3	IP Prompt	放大顯示 IP 後 2 位數字									

3.3.2 USB

Configura	tion	R	outing	Maintenanc	e About																							
)	USB														~											
																	(2)			(3)				 		
	_																Sh	now fa	vorites	s only	r.	IP	Pron	npt				
									Trans	nitte	r																	
						0	•	× 0																				
						IP-N60	IP-N60	IP-N60	IP-N60																			
						0	0	0	0 0	,																		
						192.1	192.1	192.1	192.1	-																		
						68.4.64	68.4.87	68.4.10	68.4.12																			
								5	ຫັ ີ																			
			USB Exte	ender																								
	(1)	★ OIP-N40	E	192.168.4.116					1																		
		~	★ OIP-N40	E	192.168.4.105			_	_	-	-	-		_														
		Re																										
		ceiver																										
																									_			
No			項目												功	閒	ŧ	兒明	J									
1				設定開創	贁/	關	閉	OI	P-	Ne	50E) U	SB	Ex	ter	nd	er	模	式									
L L	. USB Extender				● 為開	啟	, 꺜	ĒÉ	為	關	閉																	
_				只顯示量	記録	愛清	單																		 			
2	Shc	w	tavori	tes only	點擊預覽	造 見 三	冒面	左	下	角	* ·		將	裝置	置力	旧入	、昰	愛	清	單								
3	IP Prompt			放大顯示	īπ	P後	後2	2 位	寠	字																		



3.4 Maintenance

		Routing Switch	her		_							
		Main	tenance		_							
		Version Update Update										
			Language	English								
No		項目		功能說明								
1	版	本更新	點擊[Update] 檢查									
2	語		軟體語系,支援英									

3.5 About





第4章 常見問題排除

本章說明使用 Routing Switcher 時常遭遇的問題,提供建議解決方案,仍無法解決問題時,請洽 經銷商或服務中心。

編號	問題 解決方法							
1.	無法搜尋裝置	請確認電腦與裝置連接於相同的網段。(可參考 第2章 連接說明)						
		軟體操作可能因功能改良,而與手冊描述不同。請確認您的軟體						
2	手冊撰寫的操作步驟與軟體操作不符	是否為最新版本。						
Ζ.		■ 最新版本請至 Lumens 官網> 服務支援> 下載專區取得。						
		https://www.MyLumens.com/support						



版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意,不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔,除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品,本檔內之資訊可能變更,恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞· Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。

Lumens