USB PTZ Camera Controller 远程控制软件

使用手册

Version : 1.0.19 Issue Date : AUG 17, 2022



版权资讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.。保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc 之书面同意,不得以任何方式复制、重制、或传送本档,除非因为购买本产品可 复制本文件当备份。

为了持续改良产品,谨此保留变更产品规格,恕不另行通知。本文件内之信息可能变更,恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用,其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中,因此没有侵权之意。

免责声明:对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏;提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏, Lumens Digital Optics Inc 恕不负责。



目录

1	什么;	是 USB PTZ Camera Controller	3
2	连接	与安装	3
	2.1	系统需求	3
	2.2	安装 USB PTZ Camera Controller 在 Windows	3
	2.3	安装 USB PTZ Camera Controller 在 MAC	4
3	开始	使用	5
4	功能	介绍	6
	4.1	PTZ 主画面	6
	4.2	Picture 设定页面	7
	4.3	进阶页面设定	8
5	我要	执行	13
	5.1	我要调整镜头的拍摄角度	13
	5.2	我要放大/缩小影像	13
	5.3	我要储存/呼叫 镜头的预设位	13
	5.4	我要调整焦距	13
6	常见	问题排除	14

1 什么是 USB PTZ Camera Controller

1.1 USB PTZ Camera Controller 简介

透过此软件可以对 PTZ 摄像机做控制及设定,以方便软件视频会议时操作摄像机。

1.2 适用机种:请至 Lumens 官网,参考<u>软件兼容列表一览表</u> (<u>Lumens Software</u> <u>Compatible List</u>)

2 连接与安装

- 2.1 系统需求
 - OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 - CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz 以上
 - 内存: 1GB (32-bits)/2GB(64-bits) RAM
 - 最小硬盘空间: 1GB 以上
 - 最小分辨率: 1024*768
 - 支援 Direct X 9
 - OS: MAC OS X 10.8~10.12
 - CPU: CPU: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
 - 内存: 1GB DDR2 667Hz RAM 以上
 - 最小硬盘空间: 1GB 以上
 - 最小分辨率: 1024*768
 - 24 bit 显示器
 - QuickTime: 7.4.5 以上

2.2 安装 USB PTZ Camera Controller 在 Windows

2.2.1 点选 [setup.exe], 然后进入安装画面, 依画面指示按 [下一步]





2.2.2 请 [重新启动] 计算机,以完成安装

USB PTZ Camera Controller	- InstallShield Wizard
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed USB PTZ Camera Controller. Before you can use the program, you must restart your computer. (a) Yes, I want to restart my computer now. (b) No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	< Back Finish Cancel

2.3 安装 USB PTZ Camera Controller 在 MAC

- 2.3.1 请至 Lumens[™] 网站下载 USB PTZ Camera Controller 软件。
- 2.3.2 将下载文件解压缩后,点选 [USBPTZCameraController.pkg] 执行安装。
- 2.3.3 依屏幕指示执行安装。
- 2.3.4 按 [继续]。



2.3.5 按 [安装].



Lumens

Type an administrator's name and p to allow this.	bassword
Name:	
Password:	

2.3.7 按 [继续安装]。



2.3.8 按 [重新启动] 以完成安装软件。



3 开始使用

开始使用前,务必确认摄像机安装完成,视频会议开始后,再打开 USB PTZ Camera Controller。



4 功能介绍

4.1 PTZ 主画面

此页面提供摄像机常用之操作功能



编号	功能	说明
1.	≺,≻, ∧,∨	移动镜头
2.	Call Preset (1~6)	预设位快捷键
3.	Zoom /	调整影像大小
	200111 +/-	<说明>4K 分辨率时,不支持 Zoom 功能
4.	Pooldight	背光补偿
	Dacklight	<说明>不适用机种: VC-B10U
5.	Auto Froming	智能取景
	Auto Framing	<说明>不适用机种: VC-B11U、MS-10



4.2 Picture 设定页面

此页面可修改影像质量之相关参数



编号	功能	说明	
1.	Sharpness	调整影像锐利度	
2.	2D NR	2D 噪声抑制设定	
3.	3D NR*	3D 动态噪声抑制设定	
4.	Saturation**	调整影像饱和度	
5.	Hue**	调整影像色调	
6.	Gamma**	调整影像 Gamma 值	
7.	Brightness**	调整影像亮度	
8.	Contrast***	调整影像对比值	
9.	Mirror / Flip*	设定画面镜像/翻转	
<说明>			

* 不适用机种: MS-10

** 不适用机种: VC-A71P/ VC-A71P-HN/ VC-BC301P

*** 不适用机种: VC-A71P/ VC-A71P-HN/ VCBC301P/ VC-R30/ VC-TR40



4.3 进阶页面设定

此页面提供摄像机进阶功能及设定

4.3.1 功能支持列表

	MS-10	VC-A71P	VC-A72HN	VC-B10U	VC-B11U	VC-B20U	VC-B30U	VC-BC301P	VC-R30	VC-TR40
Live Preview	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Resolution	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Enable Capture	V	x	X	V	V	V	V	X	V	V
Capture	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Preset	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Exposure	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
White Balance	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Auto Focus	Х	V	V	X	X	V	V	X	V	V
Auto Framing	V	x	X	X	V	X	Х	X	Х	X
Zoom Limit	Х	x	X	V	V	X	Х	X	Х	X
IR Remote	Х	Х	X	V	V	Х	Х	X	Х	X
Power Freq.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Factory Reset	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Property Page	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
HotKeys	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Export	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Import	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Initial Position	V	х	X	V	V	Х	Х	X	Х	X
Privacy Mode	Х	Х	X	Х	Х	Х	V	X	V	V
FW version	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Lumens®

4.3.2 进阶页面功能说明



编号	功能	说明
1.	Live Preview	开启 USB PTZ Camera 之预览窗口
2.	Resolution	设定预览窗口分辨率,开启预览窗口之后才能使用此功
		能
3.	Preset	开启默认位设定窗口
4.	Exposure	开启曝光设定窗口,请参考 <u>4.3.3 曝光设定</u>
5.	White Balance	开启白平衡设定窗口,请参考 4.3.4 白平衡设定
6.	Zoom Limit	放大倍率限制
7.	IR Remote	开启/关闭 红外线接收
		当选择关闭,遥控器将无法控制摄像机。
8.	Initial Position	可选择开机后,镜头回到广角端、最后操作的位置或是
		第一默认位
9.	FW version	显示摄像机固件版本号码
10.	Enable Capture	开关影像撷取功能
11.	Capture	撷取影像
		<說明> 開啟影像擷取功能後,方可擷取影像
12.	Power Freq.	设定电源频率 50/ 60hz
13.	Property Page	开启 Windows 内建的视讯参数设定页面
14.	Factory Reset	恢复出厂默认值
15.	Hotkeys	热键设定
16.	Export / Import	可将设定参数导出计算机,并将该参数套载入至另一台
		摄影机
17.	Auto Framing	智能取景设定,请参考 <u>4.3.5 智能取景设定</u>
18.	Auto Focus	开启自动对焦设定窗口,请参考 4.3.6 自动对焦设定
19.	Privacy Mode	开启/取消隐私权模式





编号	功能	说明			
1.	Mode	曝光模式设定			
2.	Exposure Comp. *	开启/关闭 曝光补偿			
3.	Exposure Level	调整曝光等级, Exposure Comp.开启后可调整			
4.	Manual Gain	当模式设定为 Manual 时可调整			
5.	Manual Speed	当模式设定为 Shutter Pri 时可调整.			
6.	Manual Iris**	当模式设定为 Manual 或 IRIS Pri 时可调整			
7.	Gain Limit**	不同 AE Mode 分别各自储存 Gain Limit 参数			
8.	WDR	宽动态设定			
<说明:	<说明>				
* 不适	*不适用机种: MS-10/ VC-B11U/ VC-B20U				
** 不适用机种: MS-10/ VC-B11U					



4.3.4 白平衡设定



编号	功能	说明
1.	Mode	白平衡模式设定
2.	Auto Type Select	选择 Auto mode 下之不同使用模式
		<說明> 不適用機種: VC-B10U
3.	Red Gain	当模式设定为 Manual 时可调整
4.	Blue Gain	当模式设定为 Manual 时可调整
5.	Auto White Balance	单次执行自动白平衡
		<說明>模式設定為 Manual 時可使用
6.	Refresh	更新 Red Gain 与 Blue Gain 位置状态
		<說明>模式設定為 Manual 時可使用

4.3.5 智能取景设定

适用机种: MS-10/ VC-B11U



编号	功能	说明
1.	Sensitivity	设定 auto framing 反应速度
2.	Target Lost	设定画面中没有追踪目标时的行为



3.	Zoom Limit	限制 Zoom 的最大值
		<说明>适用机种: VC-B11U

4.3.6 自动对焦设定

适用机种: VC-A71P/ VC-A71P-HN/ VC-B30U/ VC-R30/ VC-TR40



编号	功能	说明
1.	Mode	对焦模式设定
2.	AF Sensitivity	选择触发 AF 的速度
		<说明>适用机种: VC-A71P/ VC-A71P-HN/ VC-B30U
3.	AF Speed	触发 AF 后,聚焦的速度
		<说明> 适用机种: VC-B30U
4.	AF Frame	选择是以全画面或是画面中心为对焦重点
5.	Focus	调整焦距
		<说明>当模式设定为 Manual 时可调整
6.	AF One Push Trigger	单次执行对焦
7.	Refresh	更新 Focus 位置状态



5 我要执行....

5.1 我要调整镜头的拍摄角度

- 1. 切换到 PTZ _____页面
- 2. 按[<,>,▲,▼]调整镜头,直到影像显示需求角度

5.2 我要放大/缩小影像

- 1. 切换到 PTZ _____页面
- 2. 按[+]放大影像
- 3. 按[-]缩小影像

5.3 我要储存/呼叫 镜头的预设位

5.3.1 快速执行预设位切换

- 1. 切换到 PTZ ①页面
- 2. 按[1~6]任一键,切换镜头角度

5.3.2 预设位切换

- 1. 切换到进阶设定 _ 页面
- 2. 按[Preset]开启默认位设定窗口
- 3. 选择默认位号码[0~127]
- 4. 按[Call Preset]执行切换

5.3.3 储存预设位

- 1. 切换到进阶设定 页面
- 2. 按[Preset]开启默认位设定窗口
- 3. 按[◀,▶,▲,▼]调整镜头
- 4. 按[+/-]调整影像
- 5. 选择默认位号码[0~127]
- 6. 按[Set Preset]储存预设位

5.4 我要调整焦距

- 1. 切换到进阶设定 页面
- 2. 按[Auto Focus]开启自动对焦设定窗口
- 3. 选择模式为[Manual]
- 4. 调整[Focus]
- 5. 完成后按窗口右上角[x]离开



6 常见问题排除

本章说明使用 USB PTZ Camera Controller 时常遭遇的问题,提供建议解决方案,仍无法解决问题时,请治经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	当背后有强光,使人脸太 暗	尝试开启 BackLight 功能
2.	USB PTZ Camera Controller 打开后,无法 进行操作	1.请确认摄像机是否已上电 2.确认 USB 是否已连接
3.	Pan/Tilt 无法执行	请确认视讯画面是否已开启

