VC-A61P/VC-A61PN 快速安裝手冊



┨. 攝像機Ⅰ/O介紹



2.DIP SWITCH 設定說明

2.1 OUTPUT SWITCH



出廠解析度為 1080p/59.94

設定 (Setting)	輸出解析度模式 (Output Mode)
0	2160p/29.97
1	2160p/25
2	1080p/59.94
3	1080p/50
4	1080p/29.97
5	1080p/25
6	720p/59.94
7	720p/50
8	720p/29.97
9	720p/25
А	1080i/59.94
В	1080i/50
С	保留
D	保留
E	保留
F	保留

2.2 IR SELECT

攝像機IR SELECT設定完成後,可 透過遙控器上Camera Select切換





3. 將攝像機安裝於天花板

1.安裝前請先調撥解析度DIP Switch。
(請參考 <u>2. DIP SWITCH 設定說明</u>)
2.將安裝鈑金A 以 4顆M3銀色螺絲固定於機器底座。



3.將安裝鈑金B鎖固於天花板吊架

іі №注意

- (1) 請使用符合UL安全認可之吊架。
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位。
- 4.將安裝鈑金A與安裝鈑金B結合
 - ▼將安裝鈑金A上推至天花板向右卡入安裝鈑金B。
 - ▼再鎖上2顆M3銀色螺絲、1顆M3黑色螺絲固定。



*SDI最大支援解析度為 1080p 59.94/50 *VC-A61PN 未支援 720p 29.97/25解析度



4. 供電說明

●使用配件所附的DC12V電源線供電 ●使用支援PoE的路由器或集線器透過網路線供電 ※VC-A61P/VC-A61PN支援PoE+(IEEE802.3at)



5. 攝像機連接說明

將單台或多台攝像機、控制鍵盤和電腦連接至同一路由器,以控制鍵盤透過 lp控制攝像機,並使用電腦觀看畫面。



6. 觀看攝像機IP影像

開啟瀏覽器,輸入攝像機IP位址,輸入帳號密碼後,即可觀看 攝像機IP影像及控制攝像機。

Address http://192.168.100.100

※IP位址可用遙控器按壓[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]確認 ※若未連接DHCP路由器,預設IP位址為 192.168.100.100



帳號:admin 密碼:9999



**亦可使用 Lumens VMS軟體進行連線使用。Lumens VMS相關操作,請至 Lumens網站(<u>https://www.Mylumens.com/support</u>)下載軟體及使用手冊。 **有關New Tek產品操作或說明,請至 <u>http://new.tk/NDIHX-Driver-Win</u>