

使用手冊-繁體中文





版	權 資	行訊	2
1.	系統	語求	3
2.	安裝	ŧ VMS	4
3.	開始	使用	5
4.	操作	€介面介紹	6
5. 功能說明			
	5.1	我要放大縮小影像 (Zoom / Zoom Speed)	7
	5.2	我要調整鏡頭的拍攝角度 (PAN/Tilt)	7
	5.3	我要儲存鏡頭的位置數據 (Preset)	7
	5.4	我要調整影像設定	8
	5.5	我要錄影	8
	5.6	我要變更爲靜音	8
	5.7	我要擷取影像	8
	5.8	我要變更使用語系	8
	5.9	我要移除裝置	8
	5.10	我要開啓攝像機操作網頁	8
	5.11	我要回復預設值	8
6.	常見問題排除		

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意,不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔,除非因爲購買本產品可複製本檔當備份。

爲了持續改良產品,謹此保留變更產品規格,恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更,恕不另行通知。

爲完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞,Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。

1.系統需求

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1

- 最小 CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz 以上
- 最小記憶體: 1GB (32-bits)/2GB(64-bits) RAM
- 支援 Direct X 9 (WDDM 1.0 或更高版本)
- 最小解析度 1024x768
- 最小硬碟空間: 1GB

其它支援

- RTSP over TCP
- 硬體加速-自動偵測 Direct X :自 VLC Plug-in 開啓 Direct X

Lumens[™]

2.安裝 VMS

- 1. 請至 Lumens[™] 網站下載 Lumens VMS 軟體。
- 2. 將下載檔案解壓縮後,點選 [Lumens VMS]執行安裝。
- 3. 安裝精靈將引導你執行安裝,請依螢幕指示並且按 [Next]進行下一步。





3.開始使用

3.1. 開啓 LUMENS VMS



3.2. 尋找攝像機





3.3. 點擊列表中出現之攝像機 IP Add.,輸入攝像機預設之帳號/密碼,即可進行連線操作

Authentication Required				
Enter password for VC-A20				
User Name:	[
Login	Cancel			



4.操作介面介紹



	功能區	功能說明
1.	功能表	可切換語系或查尋軟體基本資訊
2.	裝置列表	可增加或移除裝置
3.	裝置控制	可調整攝像機視角、鏡頭預設位置及影像(亮度/銳利度/色 彩飽和度/對比)設定
4.	常用熱鍵	常用功能快速鍵,如中斷連線、錄影、音源開關、拍照
5.	效能資訊	顯示 CPU 及記憶體目前的負載率
6.	影像顯示	與攝像機連線時會顯示即時畫面

5.功能說明

5.1 我要放大縮小影像 (Zoom / Zoom Speed)



5.2 我要調整鏡頭的拍攝角度 (PAN/Tilt)

▶ 相關操作說明如下表。

圖示	功能說明
K	往左上移動
F	往左移動
	往左下移動
\	往下移動
	往右下移動
>	往右移動
Z	往右上移動
	往上移動
C	回到原點
	調整鏡頭移動速度

5.3 我要儲存鏡頭的位置數據 (Preset)

- ▶ 在 [預置] 下拉式選單選擇儲存設位置[P0~P15]
- ▶ 按下 [儲存] 儲存目前裝置位置參數。

Lumens[™]

5.4 我要調整影像設定

- ▶ 在分頁點選[影像設定]。
- ▶ 按下 [<]、[>]可分別調整(亮度/銳利度/色彩飽和度/對比)等設定。

5.5 我要錄影

▶ 按下 ● , 啓動錄影。

<注意>完成之檔案會存放於 "C:\USER\使用者名稱\VMS\RecordFiles"。

5.6 我要變更爲靜音

≻ 按下^{●●},可設為靜音。
> 再按一下^{●●},可取消靜音模式

5.7 我要擷取影像

▶ 按下[●],可擷取即時影像。

<注意>完成之檔案會存放於 "C:\USER\使用者名稱\VMS\PictureFiles"。

5.8 我要變更使用語系

▶ 點擊視窗左上角[語系],可切換[English / 繁體中文 / 简体中文]。

5.9 我要移除裝置

- ▶ 將滑鼠移至畫面右上裝置清單。
- ▶ 在連線裝置之 IP Add.上,點擊滑鼠右鍵開啓選單。
- ➢ 選擇[刪除裝置]

5.10 我要開啓攝像機操作網頁

- ▶ 將滑鼠移至畫面右上裝置清單。
- ➤ 在連線裝置之 IP Add.上,點擊滑鼠右鍵開啓選單。
- ▶ 選擇[瀏覽網頁]。

5.11 我要回復預設值

- ▶ 將滑鼠移至畫面右上裝置清單。
- ➤ 在連線裝置之 IP Add.上,點擊滑鼠右鍵開啓選單。
- ▶ 選擇[預設]。

6.常見問題排除

本章說明使用 VMS 時常遭遇的問題,提供建議解決方案,仍無法解決問題時,請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1.	跨網段找不到攝像機	請改用手動輸入 IP Add.搜尋攝像機,相關操作請參考手冊 <u>3.2</u> <u>尋找攝像機</u>
2.	當無法與攝像機連線或連線無法顯示即時畫面時	確認是否被防火牆阻擋 請修改 Windows 安全性設定,允許 VMS 程式通過防火牆 請解除防毒軟體之封鎖
3.	即時畫面顯示不順暢,有延遲 現象	請檢視 CPU 效能,當同時開啓太多軟體時,可能造成電腦效能 負載過大,延遲影像處理速度。