

DC158 快速使用手冊

Lumens™

⚠ 重要

*請啟用你的保固：www.lumens.com.tw/reg。


*最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至 Lumens 網站下載：www.lumens.com.tw/goto.htm。

1. 包裝內容

DC158



快速使用手冊




*其它語系請至
Lumens 網站下載


下載及
安規說明




C-Video線




遙控器




VGA線



USB 線



電源線




*外觀可能因國別不同


顯微鏡轉接頭




遙控器收納盒




配件軟袋




軟袋(大)




USB 延長線
(選購)



RS232轉接線
(選購)




背光板(選購)



機器軟袋
(另外選購)



2. 開始使用




① 放置投影物件至鏡頭下。

② 開啟電源。

③ 調整鵝頸及鏡頭至適當的位置。

④ 按 [AUTO TUNE] 按鍵可調整影像至最佳化。現在你可以開始教學或簡報。


* 每次鏡頭被移動，請按 [FOCUS] 重新對焦。




3. 安裝與連接

Lumens™

▼ 連接投影機或螢幕




▼ 連接電腦及使用Lumens軟體




* 驅動程式及軟體可以至Lumens網站下載。

▼ 同時連接投影機及電腦




* 按 [SOURCE] 按鍵可改變影像來源。

▼ 連接互動式電子白板(IWB)



▼ 連接電視



- * NTSC：美國、加拿大、墨西哥、巴拿馬、智利、日本、台灣、韓國、菲律賓使用。
- * PAL：其它國家或地區使用。
- * DIP切換設定，需重新開機才可生效。

▼ 使用RS232連接電腦

