

DC158 Pikaopas

Lumens™

⚠ Tärkeää

* Aktivoi takuu osoitteessa www.lumens.com.tw/reg


* Lataa ohjelmiston, monikielioppaan ja pikaoppaan uusimmat versiot netistä osoitteesta www.lumens.com.tw/goto.htm.

1. Pakkauksen sisältö

Päälaite



Pikaopas




*Ladataksesi muunkielisiä manuaaleita, vieraile Lumens web-sivuilla


Lataa & Turvaohjeita




C-videon kaapeli




Kaukosäädin




VGA-kaapeli



USB-kaapeli




Virtajohto




* Ulkonäkö voi vaihdella maittain


Mikroskooppi-adaptori




Kaukosäätimen pidike




Lisätarvikepussi




Esitysvälineen suojalaukku




Extension USB-kaapeli (valinnainen)



RS232 Adapteri (valinnainen)




Taustavalo (valinnainen)



Pehmystetty kantolaukku (valinnainen)




2. Aloitetaan



- ① Aseta kohde näytölle kameran alle.
- ② Kytke virta päälle.
- ③ Säädä lampun jalkaa ja linssiä sopivaan kohtaan.
- ④ Paina [AUTO TUNE] nappia säätääksesi kuvan. Voit aloittaa opetuksen/esityksen.


* Joka kerta kun liikutat kameran päätä, paina [FOCUS] nappia tarkentaaksesi linssin uudelleen.




3. Asennus & Yhdistäminen

LumensTM

▼ Kytke projektoriin tai monitoriin




▼ Kytke tietokoneeseen ja käytä Lumens ohjelmistoa




* Ohjain ja ohjelmisto voidaan ladata Lumensin nettisivuilta.

▼ Kytke projektori ja tietokone yhteen samanaikaisesti




* Paina [SOURCE] vaihtaaksesi kuvalähdettä tietokoneesta.

▼ Kytke interaktiiviseen valkotaluun (IWB)



▼ Kytke televisioon



- * NTSC: USA, KANADA, MEKSIKO, PANAMA, CHILE, JAPANI, TAIWAN, KOREA JA FILIPPIINIT.
- * PAL: Maa/alue jota ei ole listattu yllä.
- * Laitteen käynnistyttyä uudelleen, uusi DIP-valitsimen määritys on voimassa.

▼ Kytkeydy tietokoneeseen RS232:n kautta

