

Guia de Inicialização Rápida do DC170


⚠ Importante

* Active sua garantia no www.MyLumens.com.tw/reg


* Visite nossa website www.MyLumens.com/goto.htm para descarregar a última versão do Software, Manual do Utilizador Multi-Idiomas e Guia de Inicialização Rápida.



Condição do Utilizador

* Para a instrução de instalação, consulte [2. Instalação & Ligação](#) no lado posterior.



1. Inicialização




- ① Coloque um objeto a ser exibido sob a câmara.
- ② Ligue a energia. 
- ③ Ajuste o pescoço flexível e a lente para a posição correcta.
- ④ Prima o botão [AUTO TUNE]  para aperfeiçoar a imagem. Você está pronto para ensinar/apresentar.


* Cada vez que o cabeçote da câmara é movido, prima o botão [FOCUS] para refocalizar a lente.

2. Instalação & Ligação

▼ Ligar a um Projector ou Monitor




▼ Ligar a um Computador e Utilizar o Software Lumens




* Controlador e software pode ser baixado do sitio web da Lumens.

▼ Ligar a um Computador, Projector ou Monitor simultâneamente




* Prima o botão [SOURCE] para alternar a origem de imagem.

▼ Ligar a um Interactive Whiteboard (IWB)



▼ Ligar a um HDTV



▼ Ligar a um Computador através do RS232

