

DC170 Guía de inicio rápido


⚠ Importante

* Active su garantía en www.MyLumens.com.tw/reg


* Visite nuestra página web www.MyLumens.com/goto.htm para descargarse la última versión del software, el manual multilingüe de usuario y la guía de inicio rápido.

Condiciones del usuario

* Para las instrucciones de instalación, consulte el [2. Instalación y Conexión](#) en el lateral posterior.



1. Inicialización




- ① Coloque el objeto que desee visualizar debajo de la cámara.
- ② Encienda el dispositivo.
- ③ Ajuste el cuello de ganso y las lentes en la posición adecuada.
- ④ Pulse el botón [AUTO TUNE] para mejorar la imagen. Ya está preparado para enseñar/realizar la presentación.


* Cada vez que se mueva el cabezal de la cámara, pulse el botón [FOCUS] para volver a enfocar las lentes.

2. Instalación y Conexión

▼ Conectar a un proyector o monitor




▼ Conexión al ordenador y uso del software de Lumens




* Puede descargarse el controlador y el software desde la página web de Lumens.

▼ Conectar a un ordenador, proyector o monitor simultáneamente




* Pulse el botón [SOURCE] para cambiar la fuente de imagen.

▼ Conectar a una pizarra interactiva (IWB)



▼ Conectar a una HDTV



▼ Conectar a un ordenador a través de RS232

