

DC265 Snelle startgids

Lumens™


⚠ Belangrijk

* Activeer uw garantie op www.lumens.com.tw/reg


* Bezoek onze website www.lumens.com.tw/goto.htm om de laatste versie van Software, gebruikershandleiding en snelle startgids te downloaden.

1. Inhoud verpakking

Hoofdunit




Snelle startgids




*Bezoek de Lumens website om deze handleiding in andere talen te downloaden


VGA kabel



USB kabel




C-videokabel



Afstandsbediening




Afstandsbediening houder




Adaptor extensie



Audiokabel




Netsnoer




* Het uiterlijk kan per land afwijken

Microscoop adaptor




Zakje met toebehoren



Bekleed draadzakje (optioneel)




2. Aan de slag




- ① Plaats het weer te geven object onder de camera.
- ② Schakel in.
- ③ Zet de zwanehals en lens in de juiste stand.
- ④ Druk op de [AUTO TUNE] knop om de afbeelding te optimaliseren. U bent nu klaar voor lesgeven/presenteren.

* Druk op de [FOCUS] knop om om de lens opnieuw te richten wanneer het camerahoofd is bewogen.




3. Installatie & aansluiting

▼ Sluit aan op een projector of monitor




▼ Aansluiten op een computer en gebruik Lumens' software.




* De driver en software kunnen van de Lumens website worden gedownload.

▼ Tegelijk aansluiten op een projector, notitieboek en monitor.




* Druk op [SOURCE] om de afbeeldingsbron van het notitieboek te veranderen.

▼ Sluit aan op een interactief witbord (IWB)



▼ Sluit aan op een TV



* NTSC: USA, CANADA, MEXICO, PANAMA, CHILIE, JAPAN, TAIWAN, KOREA EN DE PHILIPIJNEN.
* PAL: LAND/REGIO NIET IN BOVENSTAANDE LIJST.

▼ Sluit aan op een HDTV

