

DC265 Kurzanleitung

Lumens™


⚠ Wichtig

* Bitte aktivieren Sie Ihre Garantie unter www.lumens.com.tw/reg


* Bitte besuchen Sie unsere Website www.lumens.com.tw/goto.htm zum Download der neuesten Version der Software, des Benutzerhandbuchs und der Kurzanleitung.

1. Paketinhalt

Hauptgerät




Kurzanleitung




* Zum Download dieser Anleitung in anderen Sprachen, besuchen Sie bitte die Lumens Webseite


VGA Kabel



USB Kabel




C-Video Kabel



Fernbedienung




Fernbedienungshalter




Verlängerungsadapter



Audiokabel




Stromkabel




* Aussehen je nach Land/Region unterschiedlich

Mikroskopadapter




Zubehörtasche




Gepolsterte Tragetasche (optional)




2. Vorbereitung




- ① Legen Sie ein anzuzeigendes Objekt unter die Kamera.
- ② Schalten Sie das Gerät ein.
- ③ Bringen Sie den Schwanenhals und die Linse in eine geeignete Position.
- ④ Drücken Sie die [AUTO TUNE] Taste, um das Bild zu optimieren. Sie können nun unterrichten/präsentieren.
* Wenn der Kamerakopf bewegt wird, drücken Sie auf die [FOCUS] Taste, um die Linse erneut zu fokussieren.



▼ Anschluss an einen Projektor oder Monitor




▼ Anschluss an einen Computer und Nutzung der Lumens Software.




* Der Treiber und die Software können von der Lumens Website heruntergeladen werden.

▼ Gleichzeitiger Anschluss eines Projektors, Notebooks und Monitors




* Drücken Sie [SOURCE], um die Bildquelle auf Notebook zu ändern.

▼ Anschluss eines Interaktiven Whiteboards (IWB)



▼ Anschluss an einen Fernseher



* NTSC: USA, KANADA, MEXIKO, PANAMA, CHILE, JAPAN, TAIWAN, KOREA UND PHILIPPINEN.

* PAL: Alle oben nicht aufgeführten Länder/Regionen.

▼ Anschluss an einen HDTV

