


# **LC-RC01**

## 錄播機延伸控制面板

(Remote Control Panel)

使用手冊-繁體中文



**[重要]**

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、  
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載  
<https://www.lumens.cn/Support>

# 目 錄

第 1 章 配件清單 .....	2
第 2 章 產品外觀介紹 .....	3
2.1 LC-RC01 轉接盒 .....	3
2.2 LC-RC01 控制盒 .....	3
2.3 尺寸 .....	4
第 3 章 安裝說明 .....	5
3.1 將轉接盒鎖固至錄播系統，並連接 DC 電源、USB .....	5
3.2 使用 CAT6 網路線進行連接(長度不超過 30 米) .....	6
3.3 使用束線帶穿過固定孔，將網路線固定於 LC-RC01 控制盒 .....	7
3.4 將控制盒安裝於牆面 .....	7
第 4 章 功能介紹 .....	8
4.1 按鍵功能說明 .....	8
4.2 LED 燈號說明 .....	8
4.3 網頁功能 .....	9
第 5 章 常見問題排除 .....	10
第 6 章 安全指示 .....	11
版 權 資 訊 .....	12


# 第1章 配件清單

LC-RC01



(外觀可能因國別不同)

電源轉接器




M3 x4 平頭螺絲(x2)



快速安裝手冊




合格證




## 第 2 章 產品外觀介紹

### 2.1 LC-RC01 轉接盒




NO.	項目	功能說明
1.	DC 電源輸出接頭	連接至錄播系統機身
2.	USB 控制接頭	連接至錄播系統 USB 埠 <說明> LC200 需連接”下方” USB 埠
3.	DC 電源輸入連接孔	將原本連接錄播系統之電源線改連接於此輸入介面
4.	RJ-45 網路埠	連接控制盒的 RJ45 網路埠

### 2.2 LC-RC01 控制盒




NO.	項目	功能說明
5.	USB 2.0 插孔	可插入隨身碟進行備份
6.	功能按鍵	請參考 <a href="#">4.1 功能按鍵說明</a>
7.	RJ-45 埠	連接轉接盒的 RJ45 網路埠

## 2.3 尺寸



LC-RC01E  
歐規




LC-RC01U  
美規


# 第3章 安裝說明

## 3.1 將轉接盒鎖固至錄播系統，並連接 DC 電源、USB


LC100 / LC100N




LC200




LC300 / LC300S




### 3.2 使用 **CAT6** 網路線進行連接(長度不超過 30 米)



### 3.3 使用束線帶穿過固定孔，將網路線固定於 LC-RC01 控制盒




### 3.4 將控制盒安裝於牆面



# 第 4 章 功能介紹

## 4.1 按鍵功能說明



## 4.2 LED 燈號說明

按鍵	燈號	狀態說明
1 / 2 / 3	無	機器不處於該巨集
	藍燈	機器正處於該巨集
BACKUP	無	錄播系統未偵測到 USB 隨身碟
	藍燈	錄播系統偵測到 USB 隨身碟
	藍燈閃爍	機器正將資料備份到 USB 隨身碟 再次按壓可取消備份
	紅燈閃爍 6 下	寫入 USB 隨身碟發生錯誤
STREAM	無	機器未上電
	藍燈	機器已上電，但尚未啟動推播 再次按壓可啟動推播
	紅燈	推播中；再次按壓可停止推播
Record	無	機器未上電
	藍燈	機器已上電，尚未啟動錄影的模式 再次按壓可開始錄影
	紅燈	正在錄影中；再次按壓可停止錄影
	紅燈閃爍 6 下	錄影發生錯誤或失敗

<說明>所有燈號進入藍燈閃爍：LC-RC01 與錄播系統中斷連線，請確認錄播系統連線狀態。

## 4.3 網頁功能

### 4.3.1 延伸控制台連接狀態

登入網頁，點選[系統] > [延伸控制台]可確認錄播系統與 LC-RC01 連接狀態

#### ■ 已連線

The screenshot shows the 'Information' section of the Remote Control Panel. It includes a table with three columns: Model Name, FW Version, and Connected. The 'Connected' column shows 'OK / Fail'. The table has a blue header row and grey body rows.

Model Name	FW Version	Connected
LC-RC01	VAG100	OK / Fail

#### ■ 未連線

The screenshot shows the 'Information' section of the Remote Control Panel. The 'Connected' column is empty and shaded grey, indicating no connection.

### 4.3.2 巨集功能設定

登入網頁，點選[主題] > [巨集]

#### ■ LC-RC01 [1~3] 按鍵，對應巨集 [1~3] 設定

The screenshot shows the 'Macro Settings' section of the CaptureVision Station - Configuration. It displays three macro configurations (Macro 1, Macro 2, Macro 3) each with five scenes. Each scene is represented by a grid of four boxes labeled 1, 2, 3, and 4. A 'Camera Preset' dropdown is shown for each macro. Red circles numbered 1, 2, and 3 point to the first, second, and third scenes respectively across the three macros.

NO.	功能說明
1	選擇欲設定的主題，支援 9 組主題選擇 <說明>如需變更主題版型內容，請參考 <a href="#">錄播系統使用手冊</a>
2	設定 / 取消 [攝像機預設位]，支持 9 組預設位選擇

## 第 5 章 常見問題排除

---

本章說明使用 LC-RC01 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心

NO.	問題	解決方法
1	安裝後，錄播系統未偵測到 LC-RC01	請參考 <a href="#">第 3 章 安裝說明</a> ，確認 USB 線插入 LC200 “下方”USB 埠
2	LC-RC01 面板無燈號顯示	請參考 <a href="#">第 3 章 安裝說明</a> ，確認控制盒與轉接盒以 <b>CAT6</b> 網路線妥善連接

# 第 6 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

## 1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用。
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、檯面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
  - 電源線有磨損或損壞時。
  - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

## 2 安裝

- 2.1 基於安全性考慮，請認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

## 3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

## 4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

## 5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池。
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品。

## ■ 安全措施

	此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。		此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。
--	---	---	---------------------------

## ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

## ■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

## ■ EN55032 CE 警語

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾。

# 版 權 資 訊

---

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重制、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。