

## ⚠ 重要

- \* 請啟用您的保固：<http://www.MyLumens.com/reg>。
- \* 各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至Lumens™ 網站下載：  
<http://www.MyLumens.com/support.php>。
- \* 為確保可以成功安裝，請務必遵循以下步驟完成安裝。


## 1. 我想要將攝像機安裝於桌面

### 1.1 安裝注意事項




- ▼請將機台安裝於平坦的桌面
- ▼搬運時，勿用手抓取攝像機鏡頭
- ▼請勿用手轉動攝像機鏡頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障


### 1.2 安裝步驟

- ▼可直接將攝像機放置於平坦的桌面、以確保機器俯仰／平移時的操作。



### 1.3 IR SELECT

	IR ID = 1
	IR ID = 2
	IR ID = 3



**[說明]**輸出解析度預設為1920x1080 60Hz，  
如果要進行切換，請開啟OSD選單進行  
調整