

DC158 Краткое руководство

Lumens™

⚠ Важно

* Пожалуйста, активируйте вашу гарантию на вебсайте www.lumens.com.tw/reg


* Посетите вебсайт www.lumens.com.tw/goto.htm для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя и программы.

1. Комплект поставки

Основной модуль



Краткое руководство




* Для загрузки этого руководства на других языках посетите вебсайт Lumens

Скачать & Правила безопасной эксплуатации




Кабель C-Video




Пульт




Кабель VGA



Кабель USB




Шнур питания




Переходник для микроскопа




Держатель пульта




Чехол для принадлежностей




Защитный чехол демонстратора




Расширение USB-кабель (опция)



Адаптер RS232 (опция)




Подсветка (опция)



Сумка с мягкой прокладкой (опция)



2. Начало работы




① Разместите снимаемый объект под камерой.

② Включите питание.

③ Установите штوك камеры и объектив в нужное положение.


④ Нажмите кнопку [AUTO TUNE] для оптимизации изображения. Теперь вы готовы к демонстрации или проведению урока.

* При каждом смещении головки камеры нажмите кнопку [FOCUS] для новой фокусировки объектива.




3. Установка и подключение

▼ Подключите проектор или монитор




▼ Подключите компьютер и используйте программы Lumens




* Драйвер и программы можно загрузить с вебсайта Lumens.

▼ Подключите совместно проектор и ноутбук




* Кнопкой [SOURCE] выберите компьютер в качестве источника изображения.

▼ Подключите интерактивный экран (IWB)



▼ Подключите телевизор



* NTSC: USA, KANADA, MEKSYK, PANAMA, CHILE, JAPONIA, TAJWAN, KOREA I FILIPINY.

* PAL: Kraje/regiony nie wymienione powyżej.

* Po zrestartowaniu tej części, nowa konfiguracja przełącznika DIP nabierze mocy.

▼ Подключите компьютер через RS232

