

دليل البدء السريع لجهاز DC170




مهم

* يُرجى تنشيط ضمانك على www.MyLumens.com.tw/reg


* يُرجى زيارة موقعنا على الويب www.MyLumens.com.tw/goto.htm لتنزيل أحدث إصدار من البرنامج، ودليل المستخدم ودليل البدء السريع المتعددين اللغات.

حالة المستخدم

* لمعرفة تعليمات التثبيت، برجاء الإشارة إلى [2. التثبيت والتوصيل](#) في الجانب الخلفي.



1. البدء



① ضع الشيء المراد عرضه أسفل الكاميرا.

② شغل الطاقة.


③ اضبط عنق الأوزة والعدسة على المواضع المناسبة.

④ اضغط على زر [AUTO TUNE] لتحسين الصورة. أنت جاهز للتدريس/التقديم.


* في كل مرة يتحرك رأس الكاميرا، اضغط على الزر [FOCUS] لإعادة تركيز العدسات.

2. التثبيت والاتصال

▼ وصل بالبروجيكتور أو الشبكة




▼ وصل بالكمبيوتر واستخدم برنامج Lumens




* يمكن تنزيل المشغل والبرمجيات من الموقع الإلكتروني Lumens.

▼ وصل بكمبيوتر أو بروجيكتور أو شاشة في نفس الوقت




* اضغط على الزر [SOURCE] لتبديل مصدر الصورة.

▼ الاتصال بلوح المعلومات التفاعلي (IWB)



▼ وصل بتلفاز HDTV



▼ وصل بكمبيوتر عن طريق RS232

