

Průvodce rychlým startem DC170


⚠ Důležité

* Svoji záruku aktivujte na www.MyLumens.com.tw/reg


* Pro stažení nejnovější verze vícejazyčného návodu k použití a průvodce rychlým startem navštivte naši webovou stránku www.MyLumens.com.tw/goto.htm.

Stav uživatele

* Pro pokyny k instalaci postupujte podle [2. Instalace a připojení](#) na zadní straně.



1. Začínáme




- ① Umístěte objekt, který má být zobrazen, pod kameru.
- ② Zapněte napájení.
- ③ Spojku a objektiv nastavte do správné pozice.
- ④ Pro optimalizaci obrazu stiskněte tlačítko [AUTO TUNE] . Jste připraveni k výuce/prezentaci.


* Při každém pohybu hlavou kamery stiskněte pro opětovné zaostření objektivu tlačítko [FOCUS].

2. Instalace a připojení

▼ Zapojení k projektoru nebo monitoru




▼ Zapojení k počítači a použití softwaru Lumens




* Ovladač a software lze stáhnout z webové stránky Lumens.

▼ Souběžné zapojení počítače, projektoru nebo monitoru




* Pro přepnutí zdroje snímku stiskněte tlačítko [SOURCE].

▼ Připojte se k interaktivní tabuli (IWB)



▼ Zapojení k HDTV



▼ Zapojení k počítači přes RS232

