


VC-A60S

Видеокамера PTZ

Руководство по установке (на русском)



[Важно]

Для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя, программ и драйверов посетите вебсайт Lumens:
<http://www.MyLumens.com>

Содержание

Авторские права	3
Глава 1. Правила безопасной эксплуатации	4
Меры предосторожности	6
Предупреждение (FCC)	6
Соответствие директиве ЕС EN55022 (по уровням излучений).....	6
Глава 2. Комплект поставки.....	7
Глава 3. Обзор изделия	8
3.1 Обзор	8
3.2 Описание индикаторов.....	8
Глава 4. Инструкция по установке	10
4.1 Подготовка к монтажу.....	10
4.2 Инструкция по установке	10
4.3 Подключение устройства	20
Глава 5. Пульт управления и меню настроек	23
5.1 Функции пульта	23
5.2 Меню настроек.....	24
Глава 6. Основные функции.....	32
6.1 Выбор камеры VC-A60S.....	32
6.2 Я хочу сохранить данные о текущем положении объектива	32
6.3 Я хочу очистить сохраненные данные о положении	32
6.4 Я хочу включить функцию компенсации фоновой засветки	32
6.5 Я хочу настроить угол съемки для объектива.....	32
6.6 Скрытие селектора изображения уставки (Motionless Preset)....	33
6.7 Я хочу увеличить или уменьшить размер изображения	33

6.8 Я хочу настроить фокусное расстояние	33
6.9 Я хочу настроить скорость АФ.....	33
6.10 Установка режима изображения	34
6.11 Я хочу остановить изображение	34
6.12 Разворот изображения	34
6.13 Изменение направления камеры	34
6.14 Отображение текущего состояния	34
6.15 Сброс к исходным настройкам	34
Глава 7. Установка DIP-переключателей.....	36
7.1 DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.....	36
7.2 Разъем RS-422	38
Глава 8. Устранение неполадок	40

Авторские права

Авторское право © Lumens Digital Optics Inc. Все права защищены.

Lumens - торговая марка, зарегистрированная компанией Lumens Digital Optics Inc.

Копирование, воспроизведение и передача этого файла, за исключением случаев резервирования после покупки данного продукта, запрещены при отсутствии соответствующей лицензии, предоставленной компанией Lumens Digital Optics Inc.

В целях улучшения характеристик продукта компания Lumens Digital Optics Inc. оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию продукта без предварительного уведомления. Сведения в этом файле могут быть изменены без предварительного уведомления.

Упоминание в данном руководстве названий других компаний и изделий приводится только для более полного объяснения и описания работы данного изделия и не нарушает чьих-либо прав на интеллектуальную собственность.

Ограничение объема гарантий: Компания Lumens Digital Optics Inc. не несет ответственности за любые возможные технологические ошибки, опущения или ошибки редакторов, а также случайный или связанный ущерб, который может возникнуть вследствие передачи данного файла или использования данного продукта.

Глава 1. Правила безопасной эксплуатации

При установке и использовании видеокамеры PTZ соблюдайте следующие правила безопасной эксплуатации:

1 Эксплуатация

- 1.1 Используйте это изделие только в рекомендуемых условиях эксплуатации.
- 1.2 Не устанавливайте это изделие в наклонном положении.
- 1.3 Не располагайте это изделие на неустойчивых тележках, подставках или столах.
- 1.4 Не используйте это изделие вблизи воды и рядом с источниками тепла.
- 1.5 Используйте только рекомендуемые принадлежности.
- 1.6 Подключайте видеокамеру PTZ только к источникам электропитания рекомендуемого типа, который указан на его корпусе. Сведения о типе применяемого электропитания можно получить у вашего дистрибутора или в местной электрической компании.
- 1.7 При использовании вилки электропитания соблюдайте следующие правила безопасности. Несоблюдение этих правил может привести к образованию искр и возникновению пожара:
 - Перед включением в розетку убедитесь в отсутствии пыли на вилке питания.
 - Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розетку.
- 1.8 Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте перегрузки настенных розеток, удлинителей шнуров питания и электрических разветвителей.
- 1.9 Не перекрывайте щели и отверстия в корпусе видеокамеры PTZ. Они обеспечивают вентиляцию и предотвращают перегрев видеокамеры PTZ.
- 1.10 За исключением случаев, специально оговоренных в руководстве пользователя, самостоятельное обслуживание этого устройства не допускается. Открытие или удаление защитных крышек может привести к поражению пользователя опасными уровнями напряжений и другим опасным ситуациям. Для проведения обслуживания обращайтесь к сертифицированным специалистам.
- 1.11 В следующих случаях следует отключить видеокамеру PTZ от электророзетки и обратиться к лицензированному специалисту для проведения ремонта:
 - При износе или повреждении шнуров питания.
 - При попадании изделия под дождь или при попадании жидкости внутрь корпуса.

2 Установка

- 2.1 В целях безопасности приобретаемый вами стандартный подвесной кронштейн должен быть сертифицирован на соответствие требованиям безопасности UL или CE и должен устанавливаться техническим персоналом, одобренным торговыми представителями компании.

3 Память

- 3.1 Во избежание преждевременного износа или повреждения вилки или шнура питания, располагайте изделие так, чтобы шнур питания не попадал под ноги проходящим людям.

- 3.2 Не допускайте попадания каких-либо предметов в щели на корпусе устройства. Не допускайте попадания внутрь изделия каких-либо жидкостей.
 - 3.3 Отсоединяйте это изделие от электросети во время грозы или если оно не будет использоваться в течение долгого времени.
 - 3.4 Не помещайте это изделие или его принадлежности на вибрирующее оборудование или нагреваемые объекты.
- 4 Чистка**
- 4.1 Перед проведением чистки отсоедините все кабели. Для чистки используйте только слегка влажную ткань. Не используйте жидкые и аэрозольные очистители.
- 5 Пульт (если принадлежности оснащены пультом управления)**
- 5.1 Применение в пульте батарей нерекомендованного типа может привести к его выходу из строя. Использованные батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормами.

■ Меры предосторожности

Предупреждение: Во избежание поражения электрическим током или возгорания, берегайте устройство от дождя и влаги.

Если видеокамера PTZ не будет использоваться в течение долгого времени, отсоединяйте ее от электророзетки.

	Внимание Угроза поражения электрическим током Не вскрывайте устройство самостоятельно	
Осторожно: Для снижения опасности поражения электротоком не снимайте крышку (или заднюю панель) устройства. Внутри нет деталей, требующих обслуживания пользователем. Обслуживание устройства должно проводиться только квалифицированными специалистами.		
	Данный символ означает, что в этом оборудовании может возникать опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током.	 Данный символ означает, что к данному устройству прилагаются важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию, представленные в настоящем руководстве пользователя.

■ Предупреждение (FCC)

Данная видеокамера PTZ испытана и признана соответствующей требованиям для цифровых устройств класса A согласно части 15-J Правил FCC. Эти требования должны обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческих помещениях.

Данное цифровое устройство не превышает ограничений по уровням излучения радиошумов цифровыми устройствами класса А, установленных в канадском промышленном стандарте ICES-003 («Цифровые устройства») на оборудование, вызывающее помехи.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.


■ Соответствие директиве ЕС EN55022 (по уровням излучений)

Это изделие предназначено для использования в коммерческих, промышленных и образовательных учреждениях. Оно не предназначено для использования в жилых помещениях.

Данное изделие относится к оборудованию класса А. При использовании в жилых помещениях оно может создавать радиопомехи. В этом случае пользователь обязан принять адекватные меры по их устранению. Устройство может использоваться в помещениях для собраний, приемных помещениях и залах.

Глава 2. Комплект поставки

VC-A60S



Инструкция по установке



Пульт




Шнур питания




Может выглядеть иначе в зависимости от страны/региона

Металлическая плата

A




Адаптер питания




Металлическая плата

B



Разъем RS-422




Винты M3




Глава 3. Обзор изделия

3.1 Обзор

Вид спереди



Вид сзади



1. Объектив камеры	2. Индикатор питания
3. Индикатор ждущего режима	4. Выход DVI
5. Выход компонентного видео	6. Вход питания
7. СЕЛЕКТОР ИК-КОДА	8. Переключатель ВЫХОДОВ
9. Селектор адреса камеры	10.Выход RS-232
11.Вход RS-232	12.Разъем RS-422
13.Выход VIDEO	14.Выход 3G-SDI

3.2 Описание индикаторов

3.2.1 Питание:

3.2.1.1 Не горит: Питание выключено

3.2.1.2 Горит зеленым: Используется

3.2.1.3 Мигает зеленым: Принимается сигнал с пульта ДУ;
индикатор мигает раз в 0,5 секунды

3.2.2 Ждущий режим:

3.2.2.1 Оранжевый: В ждущем режиме

3.2.2.2 Не горит: Питание включено

Глава 4. Инструкция по установке

4.1 Подготовка к монтажу

Монтаж и подключение видеокамеры PTZ VC-A60S требуют специальных навыков. При самостоятельном выполнении монтажа выполните требуемые действия, необходимые для стабильного и прочного закрепления устройства, уделяя особое внимание собственной безопасности во избежание несчастных случаев.


- 4.1.1 Обеспечьте безопасные условия монтажа. Во избежание несчастных случаев запрещается монтировать устройство на неустойчивом потолке или в месте, где существует опасность падения устройства.**
- 4.1.2 Убедитесь, что в коробке присутствуют все принадлежности. Если что-либо отсутствует или повреждено, свяжитесь с поставщиком оборудования.**
- 4.1.3 Заранее выберите надлежащее место для монтажа камеры VC-A60S. Определите место монтажа в соответствии со следующими требованиями.**
 - 4.1.1.1 Определите положение объекта съемки.**
 - 4.1.1.2 Камеру следует монтировать VC-A60S на надлежащем расстоянии от других источников света.**

4.2 Инструкция по установке

4.2.1 Я хочу смонтировать VC-A60S на столе

4.2.1.1 Указания по монтажу

- ◆ Устройство следует монтировать на плоском столе
- ◆ При работе с устройством не беритесь за головку камеры руками
- ◆ Не поворачивайте головку камеры руками. Неправильное вращение головки может привести к поломке камеры




4.2.1.2 Процедура монтажа

- Перед монтажом сначала следует выставить DIP-переключатель

<Примечание> Сведения об уставках DIP-переключателей см. в [главе 7 « Установка DIP-переключателей ».](#)

- Установите камеру на плоском столе так, чтобы обеспечить надлежащее вертикальное и горизонтальное положение работающего устройства



4.2.2 Я хочу смонтировать VC-A60S на потолке



4.2.2.1 Подготовьте принадлежности, требуемые для монтажа устройства

- Принадлежности VC-A60S из комплекта поставки (металлические платы А, В; и винты M3 x 7 шт.)
- Винты крепления монтажного потолочного кронштейна x 4 шт.
- Дрель, отвертка, лестница



4.2.2.2 Размер камеры

Длина x Ширина x Высота : 174 x 186 x 182,7 мм

Вес : 2,0 кг



Черный	 <p>Front view dimensions: Height 182.7 mm, Width 174 mm.</p> <p>Side view dimension: Depth 186 mm.</p>
Белый	 <p>Front view dimension: Height 185.7 mm.</p> <p>Side view dimension: Depth 186.1 mm.</p>

4.2.2.3 Макс. угол гориз. поворота камеры

Черный	
Белый	

4.2.2.4 Схема размеров

1. Металлическая плата В - потолочная сторона




Винт фиксации
металлической платы В

Гайка фиксации
металлической платы В




Резьбовое отверстие (M3)





Металлическая плата В - потолочная сторона

2. Металлическая плата А - сторона устройства




Винт фиксации
металлической платы А




Металлическая плата А -
сторона устройства

3. Низ устройства



4.2.2.5 Указания по монтажу

1. Перед монтажом сориентируйте устройство в направлении объекта съемки
2. Рекомендуется устанавливать устройство на расстоянии более 1 метра от снимаемого объекта. Определите оптимальное расстояние в соответствии с увеличением объектива




3. Устройство (с металлическими платами) весит около 2,5 кг. Для его потолочного монтажа следует использовать подвесной кронштейн, сертифицированный по стандарту безопасности UL, чтобы не допустить падения устройства.
4. Периодически следует проверять надежность закрепления смонтированной камеры

4.2.2.6 Процедура монтажа


1. Сначала на DIP-переключателе следует выставить разрешение

<Примечание> Сведения об уставках DIP-переключателей см. в [главе 7 «Установка DIP-переключателей»](#).

2. Прикрепите металлическую плату А к основанию устройства 4-мя винтами М3




3. Закрепите металлическую плату В на монтажном потолочном кронштейне
※Осторожно:
 - (1) Следует использовать подвесной кронштейн, сертифицированный по стандарту безопасности UL
 - (2) Должно быть предусмотрено отверстие для подсоединяемых к камере проводов
4. Соедините металлические платы А и В
 - (1) Прижмите металлическую плату А к потолку и протолкните вправо, чтобы зафиксировать металлическую плату В
 - (2) Закрепите 3-мя винтами M3



4.2.2.7 Процедура демонтажа

1. Отсоедините от камеры соединительные провода
2. Снимите камеру вместе с потолочным креплением: освободите 3 винта фиксации металлических плат А и В и протолкните влево, чтобы снять устройство




3. Затем выкрутите винты на подвеске и на устройстве


4.3 Подключение устройства

4.3.1 Вывод изображения


4.3.1.1 Подключение к телевизору HDTV / монитору компьютера (DVI)




4.3.1.2 Подключение к телевизору (C-Video)



4.3.1.3 Подключение к телевизору HDTV (3G-SDI)




4.3.1.4 Подключение к устройству для вывода видеосигнала




4.3.2 Управление видеокамерами с компьютера

4.3.2.1 Соединение камер (входов и выходов RS-232) для подключения к компьютеру



<Примечание> Через входы/выходы RS-232 можно подсоединить до 7 ВК.

4.3.2.2 Параллельное подключение к одному компьютеру нескольких ВК (через RS-422)




<Примечание> См. указания по подключению в разделе [7.2 «Разъем RS-422»](#).

<Примечание> Через разъем RS-422 можно подсоединить до 7 ВК.

Глава 5. Пульт управления и меню настроек

5.1 Функции пульта

<Примечание> Ниже кнопки функций перечислены в алфавитном порядке.



Пункт	Описание
◀, ▶, ▲, ▼	Перемещение объектива
Back Light	Включение/выключение компенсации фоновой засветки
Camera select	Выбор 1 ~ 3 камер VC-A60S
Focus-Manual / Far/Near	Для настройки фокусного расстояния вручную выберите Ручной
Focus-Auto	Автофокус
Freeze	Стоп-кадр
Home-Enter	Вернуться на главную страницу/Выполнить функцию
Info	Информация о состоянии
L/R Direction Set	Ввод направления Л/П/Выкл./Стандарт
Menu	Открывает экранное меню
Mirror	Разворот изображения (Выкл./Зеркало/Переворот/Зеркало+Переворот)
Pan/Tilt Reset	Сброс настроек Наклон/Поворот
Picture	Выбор эффекта изображения (Выкл / Neg / B&W)
Power	Кнопка питания
Preset	Ввод кода (0 ~ 9) для сохранения данных текущего положения
Reset	Ввод кода (0 ~ 9) для удаления данных текущего положения
Zoom-Fast	Регулировка размера изображения
Zoom-Slow	Точная настройка размера изображения

5.2 Меню настроек

<Примечание> Кнопка [Menu] на пульте открывает меню настроек. В следующей таблице значения, используемые по умолчанию, выделены **жирным шрифтом**.

1 ^й уровень Основные меню	2 ^й уровень Вторичные меню	3 ^й уровень Настройки	Описание
Экспозиция (Exposure)	Режим (Mode)	1. Авто 2. Яркость 3. Приор. выдержки 4. Приор. диафрагмы 5. Ручной	Настройка режима экспозиции
	Комп. экспозиции (Exposure_ Comp.)	Вкл / Выкл	Уровень AE
	Уровень комп. экспозиции (Exposure_ Comp. Level)	-7~ C ~7	Параметр может настраиваться, только если функция Комп. экспозиции активирована
	Точечная фотометрия (Spot Light)	Вкл / Выкл	Параметр может настраиваться только при выборе режима Полностью авто или Приор. выдержки .
	Положение точки фотометрии (Spot Light Position)	X(0~15)Y(0~15)	Параметр может настраиваться, только если функция Точечная фотометрия активирована
	Приор. выдержки (Shutter Pri)	Режим 60/59,94/ 30/29,97	Настройка приоритета выдержки
		1/10000	
		1/6000	
		1/4000	
		1/3000	
		1/2000	
		1/1500	
		1/1000	
		1/725	
		1/500	
		1/425	

		1/350	1/300	
		1/250	1/215	
		1/180	1/150	
		1/125	1/120	
		1/100	1/100	
		1/90	1/75	
		<u>1/60</u>	<u>1/50</u>	
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
Приор. диафрагмы (Iris Pri)		1. F1.6		
		2. F2		
		3. F2.4		
		4. F2.8		
		5. F3.4		
		6. F4		
		7. F4.8		
		8. F5.6		
		9. F6.8		
		10. F8		
		11. F9.6		
		12. F11		
		13. F14		
		14. Закрыть		
		Настройка диафрагмы		

	Ручн. усиление (Manual Gain)	1. <u>0 дБ</u> 2. 3.6 дБ 3. 7.1 дБ 4. 10.7 дБ 5. 14.3 дБ 6. 17.8 дБ 7. 21.4 дБ 8. 25 дБ 9. 28.6 дБ 10. 32.1 дБ 11. 35.7 дБ 12. 39.3 дБ 13. 42.8 дБ 14. 46.4 дБ 15. 50 дБ	Ручная настройка усиления
	Выдержка (ручн.) (Manual Speed)	Режим 60/59,94/ 30/29,97	Режим 50/25
		1/10000	1/10000
		1/6000	1/6000
		1/4000	1/3500
		1/3000	1/2500
		1/2000	1/1750
		1/1500	1/1250
		1/1000	1/1000
		1/725	1/600
		1/500	1/425
		1/350	1/300
		1/250	1/215
		1/180	1/150
		1/125	1/120
		1/100	1/100
		1/90	1/75
		<u>1/60</u>	<u>1/50</u>
		1/30	1/25

		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
Диафрагма (ручн.) (Manual Iris)	1.	F1.6		
	2.	F2		
Яркость (Bright)	3.	F2.4		
	4.	F2.8		
Предельное усиление (Gain Limit)	5.	F3.4		
	6.	F4		
WDR	7.	F4.8	Ручная настройка диафрагмы	
	8.	F5.6		
	9.	F6.8		
	10.	F8		
	11.	F9.6		
	12.	F11		
	13.	F14		
	14.	Закрыть		
	1~	C~28		
	1.	10.7 дБ		
	2.	14.3 дБ		
	3.	17.8 дБ		
	4.	21.4 дБ		
	5.	25 дБ		
	6.	28.6 дБ	Макс. значение предела электронного усиления	
	7.	32.1 дБ		
	8.	35.7 дБ		
	9.	39.3 дБ		
	10.	42.8 дБ		
	11.	46.4 дБ		
	12.	50 дБ		
	1.	Выкл.	Настройки WDR	
	2.	1		
	3.	2		
	4.	3		

Баланс белого (White Balance)	Режим (Mode)	1. Авто 2. Внутр. 3. Наружн. 4. Запуск баланса белого 5. Авто-баланс белого 6. Вручную 7. Наружный режим - Авто 8. Натриевая лампа - Авто 9. Натриевая лампа 10. Наружный с натриевой лампой - Авто	Выбор режима цветовой температуры
	Кнопка запуска (One Push Trigger)	ВВОД	Запуск нажатием кнопки
	Уровень R (R-Gain)	0~ <u>C</u> ~255	Регулируется при установке режима баланса белого в значение Вручную
	Уровень B (B-Gain)	0~ <u>C</u> ~255	Регулируется при установке режима баланса белого в значение Вручную
Изображение (Picture)	Эффект изображения (Picture effect)	1. Выкл. 2. Негат. 3. Черно-белый	Настройка эффекта изображения
	Резкость (Sharpness)	1~ <u>A</u> ~16	Регулировки резкости изображения
	NR	1. Выкл. 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4 6. 5	Настройка шумоподавления
	3D NR	1. Выкл. 2. Низк. 3. Номин. 4. Макс.	Настройки 3-мерного динамического шумоподавления
	Насыщенность (Saturation)	0~ <u>A</u> ~14	Регулируется при установке режима изображения в значение Особый режим
	Оттенок (Hue)	0~ <u>A</u> ~14	Регулируется при установке режима изображения в значение Особый режим
	Гамма (Gamma)	1. 0 2. 1	Регулируется при установке режима изображения в значение Особый режим
	Яркость (Brightness)	0~ <u>A</u> ~31	Регулируется при установке режима изображения в значение Особый

	Контраст (Contrast)	0~ <u>A</u> ~31	Регулировка контраста; регулируется при установке режима изображения в значение Особый
	Уровень черного (Black Level)	1. <u>Выкл.</u> 2. Тип 1 3. Тип 2 4. Тип 3	Настройка затенения и прозрачности; регулируется при установке режима изображения в значение Особый
Поворот/На клон/Уве личение (Pan Tilt Zoom)	Предел Поворота/Накл она (Pan / Tilt Limit)	Вкл/ <u>Выкл</u>	Включение/выключение настройки предельных углов
	Предел Поворота вправо (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	Предельный угол поворота вправо
	Предел Поворота влево (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	Предельный угол поворота влево
	Наклон/Верхни й предел (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	Предельный угол наклона вверх
	Наклон/Нижний предел (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	Предельный угол наклона вниз
	Скорость поворота/ наклона (Pan/Tilt Speed)	<u>Нормальная</u> / Плавная	Регулируемая скорость поворота/наклона
	Предел цифр. масшт. (D-Zoom Limit)	x1~x12	Цифр. масштаб
	Уставка скорости (Preset Speed)	1. 5 в секунду 2. 25 в секунду 3. 50 в секунду 4. <u>150 в секунду</u> 5. 250 в секунду 6. 300 в секунду	Уставка скорости поворота головки держателя в режиме Уставка
Циф. эффект (Dig. -Effect)	Зеркало (Mirror)	1. <u>Выкл.</u> 2. Зеркало 3. Переворот 4. Зеркало + Переворот	Выбор режима вывода изображения
АвтоФокус (Auto Focus)	Чувствительно сть АФ (AF Sensitivity)	1. Низк. 2. <u>Стандарт</u>	Выбор скорости срабатывания АФ. Чем выше скорость, тем быстрее срабатывает АФ

	Скорость АФ (AF speed)	1. <u>Стандарт</u> 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4 6. 5	Скорость фокусировки после срабатывания АФ
Система (System)	C-Video	NTSC LB	Режима изображения
		NTSC CP	
		NTSC SQ	
		PAL LB	
		PAL CP	
		PAL SQ	
	Стандарт видео (Video Type)	DVI/SDI	Выберите стандарт видеовывода
		YPbPr	
	Подсказки (Prompt)	Вкл/ <u>Выкл</u>	Включение/выключение вывода подсказок (информации) на экран
	Стоп-кадр уставки (Motionless Preset)	Вкл/ <u>Выкл</u>	Если эта опция включена, тогда при выполнении функции Preset (Уставка) на экране будет отображаться стоп-кадр. После завершения применения функции Preset (Уставка) стоп-кадр отключается
	Малая задержка (Low Latency)	Вкл/ <u>Выкл</u>	Включите для уменьшения задержки съемки
	ИК-прием (IR Receive)	Вкл / Выкл	Включение/выключение приема ИК-сигнала
	Язык (Language)	<u>English</u> / Chinese	Язык
	Устройство контроля (Control Device)	<u>Кодер</u> / Контроллер	Настройка устройства контроля
	Протокол (Protocol)	<u>Протокол V</u> / Протокол PD	Протокол V: VISCA Протокол PD: PELCO D
	Адрес PD (PD Address)	1~ <u>C</u> ~255	Выбор протокола PD позволяет назначить ID-код камеры

	Режим вывода (Output Mode)	1. <u>1920x1080/60p</u> 2. 1920x1080/50p 3. 1920x1080/30p 4. 1920x1080/25p 5. 1920x1080/60i 6. 1920x1080/50i 7. 1280x720/60p 8. 1280x720/50p 9. 1280x720/30p 10. 1280x720/25p 11. 1080/59.94p 12. 1080/59.94i 13. 1080/29.97p 14. 720/59.94p 15. 720/29.97p	
	Сброс настроек (Factory Reset)	Вкл/ <u>Выкл</u>	Сброс настроек к заводским значениям
Статус (Status)			Отображение состояния текущих настроек

Глава 6. Основные функции

6.1 Выбор камеры VC-A60S

1. Чтобы выбрать камеру VC-A60S, нажмите нужную кнопку на панели [Camera 1 ~ 3] на пульте.
- Камера 1~3 выбирается с помощью СЕЛЕКТОРА ИК-КОДА.

6.2 Я хочу сохранить данные о текущем положении объектива

1. Для сохранения параметров текущего положения объектива нажмите кнопки [Preset + ID] на пульте.
- Для ввода ID используются цифры [0 ~ 9].
- С помощью команды VISCA сохраните данные о положении в ячейку [0 ~ 127].

6.3 Я хочу очистить сохраненные данные о положении

1. Для сброса параметров заданного положения объектива нажмите кнопки [Reset + ID] на пульте.
- Для ввода ID используются цифры [0 ~ 9].
- С помощью команды VISCA очистите данные о положении, сохраненные в ячейке [0 ~ 127].

6.4 Я хочу включить функцию компенсации фоновой засветки

1. Для включения/выключения компенсации фоновой засветки нажмите кнопку [Back Light] на пульте

6.5 Я хочу настроить угол съемки для объектива

1. Чтобы отрегулировать угол наклона вверх или вниз, нажмите кнопку [Tilt ▲] или [Tilt ▼] на пульте.
2. Чтобы отрегулировать угол поворота вправо или влево, нажмите кнопку [Pan ►] или [Pan ◀] на пульте.
3. Чтобы сбросить угол в центральное положение, нажмите кнопку [Pan - Tilt Reset] на пульте.

6.6 Скрытие селектора изображения уставки (Motionless Preset)

1. Нажмите [MENU] для активации меню настроек.
2. Кнопкой [▶] или [◀] выберите пункт [System].
3. Нажмите [ENTER] для активации.
4. Кнопкой [▲] или [▼] выберите [Motionless Preset].
5. Нажмите [ENTER] для активации.
6. Кнопкой [▶] или [◀] выберите [Off / On].
7. Нажмите кнопку [MENU] для отмены.

6.7 Я хочу увеличить или уменьшить размер изображения

6.7.1 Регулировка размера изображения

1. Нажмите кнопку [Fast +] на пульте для увеличения изображения.
2. Нажмите кнопку [Fast -] на пульте для уменьшения изображения.

6.7.2 Точная настройка размера изображения

1. Нажмите кнопку [Slow +] на пульте для увеличения изображения.
2. Нажмите кнопку [Slow -] на пульте для уменьшения изображения.

6.8 Я хочу настроить фокусное расстояние

6.8.1 Автонастройка

1. Нажмите кнопку [AF] на пульте для автономной настройки.

6.8.2 Ручная Фокусировка

1. Нажмите кнопку [MF] на пульте для включения функции ручной фокусировки.
2. Настройте значение с помощью кнопки Focus [+] или Focus [-].

6.9 Я хочу настроить скорость АФ

6.9.1 Настройте чувствительность АФ

Скорость срабатывания фокусировки. Чем выше скорость, тем быстрее срабатывает фокусировка

Для съемки быстро движущихся объектов устанавливайте

Чувствительность АФ в значение [High] или [Medium] для использования более короткой выдержки при фокусировке.

Если освещение слишком темное для автофокусировки или если вы хотите снимать фиксированные объекты с другой яркостью,

Чувствительность АФ можно установить в значение [Low].

1. Нажмите [MENU] для активации меню настроек.
2. Нажмите кнопку [▶] или [◀] для выбора меню [Auto Focus].

3. Нажмите [ENTER] для активации.
4. Нажмите кнопку [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для выбора меню [AF Sensitivity].
5. Нажмите [ENTER] для активации.
6. Нажмите кнопку [\blacktriangleright] или [\blacktriangleleft] для выбора меню [High / Medium / Low].
7. Нажмите кнопку [MENU] для отмены.

6.9.2 Настройка скорости АФ

Скорость фокусировки при активации *Чувствительности АФ*

- **[Normal]** (по умолчанию): Дрожания изображения не возникает
 - **[Fast]:** Быстрая скорость фокусировки
1. Нажмите [MENU] для активации меню настроек.
 2. Нажмите кнопку [\blacktriangleright] или [\blacktriangleleft] для выбора меню [Auto Focus].
 3. Нажмите [ENTER] для активации.
 4. Нажмите кнопку [\blacktriangle] или [\blacktriangledown] для выбора меню [AF speed].
 5. Нажмите [ENTER] для активации.
 6. Нажмите кнопку [\blacktriangleright] или [\blacktriangleleft] для выбора меню [Fast / Normal].
 7. Нажмите кнопку [MENU] для отмены.

6.10 Установка режима изображения

1. Нажимая кнопку [Picture] на пульте, выберите режим: [Off / Neg / B&W].

6.11 Я хочу остановить изображение

1. Для остановки текущего изображения на экране нажмите кнопку [Freeze] на пульте.

6.12 Разворот изображения

1. Нажимая кнопку [Mirror] на пульте, выберите вариант разворота изображения: [Off / Mirror / Flip / Mirror + Flip].

6.13 Изменение направления камеры

1. Нажимая кнопку [L/R Direction Set] на пульте, выберите режим: [L/R Direction / Off / Normal].

6.14 Отображение текущего состояния

1. Для отображения текущего состояния на экране нажмите кнопку [Info] на пульте.

6.15 Сброс к исходным настройкам

1. Нажмите [MENU] для активации меню настроек.

2. Кнопкой [▶] или [◀] выберите пункт [**System**].
3. Нажмите [**ENTER**] для активации.
4. Кнопкой [▲] или [▼] выберите [**Factory Reset**].
5. Нажмите [**ENTER**] для активации.
6. Нажмите кнопку [▶] или [◀] для выбора меню [**On**].
7. Нажмите [**ENTER**] для выполнения.

Глава 7. Установка DIP-переключателей

<Внимание> Перед изменением уставок DIP-переключателя сначала следует выключить устройство.


7.1 DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

7.1.1 Переключатель ВЫХОДОВ



Режим вывода	Установка	Режим вывода	Установка
1920x1080/60р		1920x1080/50р	
1920x1080/30р		1920x1080/25р	
1920x1080/60i		1920x1080/50i	
1280x720/60р		1280x720/50р	
1280x720/30р		1280x720/25р	
1920x1080/59.94р		1920x1080/59.94i	
1920x1080/29.97р		1280x720/59.94р	
1280x720/29.97р			

7.1.2 СЕЛЕКТОР ИК-КОДА




Код	Установка
1	1 (top)
2	2 (middle)
3	3 (bottom)

7.1.3 Селектор адреса камеры



Установка	Описание
0~7	Код 0~7
8~9	Зарезервировано

7.1.4 СИСТЕМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




Установка	Описание
DIP 1	Селектор RS-232C/RS-422 ВЫКЛ: RS-232C / ВКЛ: RS-422
DIP 2	Переключатель вывода ИК-сигнала ВЫКЛ: Выкл / ВКЛ: Вкл
DIP 3	Селектор скорости передачи ВЫКЛ: 9600 / ВКЛ: 38400
DIP 4	Зарезервировано

7.2 Разъем RS-422

7.2.1 Описание контактов RS-422

RS-422




№ вывода	Функция
1	RXD OUT -
2	RXD OUT +
3	TXD OUT -
4	TXD OUT +
5	GND
6	RXD IN -
7	RXD IN +
8	TXD IN -
9	TXD IN +

<Внимание>


Для устройств SONY следует подключить вход IN+ к выходу OUT+. Для устройств не компании SONY может потребоваться подключить вход IN+ к выходу OUT-

7.2.2 Использование разъема RS-422


- Сожмите разъем RS-422 с боков и вытяните его в направлении, показанном стрелкой на рисунке ниже



2. Зачистите концы медных проводов (калибра AWG 28~18),
вставьте провода в соответствующие гнезда соединителя, и
затяните зажимные винты отверткой с плоским жалом



3. Снова вставьте разъем RS-422 с подсоединенными проводами в
корпус камеры. Теперь подключение выполнено



<Внимание> Когда используется разъем RS-422, использовать
разъем RS-232C запрещается.

Глава 8. Устранение неполадок

В этой главе описываются неполадки, которые могут возникнуть при использовании VC-A60S. Если у вас есть вопросы, изучите соответствующую главу и следуйте указанным инструкциям. Если устранить неполадки не удается, обратитесь к распространителю или в центр обслуживания.

№	Неполадки	Решения
1.	Отсутствует питание	1. Убедитесь, что кабель питания подключен к сети. 2. Убедитесь, что DIP-переключатель Service выключен.
2.	Нет изображения от VC-A60S	1. Проверьте питание. 2. Проверьте, правильно ли выставлены DIP-переключатели. Сведения об уставках DIP-переключателей см. в Глава 7 Установка DIP-переключателей . 3. Убедитесь, что дисплей поддерживает выходное разрешение; обычно это разрешения: 1080р60/1080i60/720р60. 4. Замените кабели и убедитесь, что они не повреждены.
3.	Изображение VC-A60S сильно запаздывает	Используйте сигналы 1080р или 720р 60/50 Гц, а не сигналы 25/30 Гц.
4.	Устройство не работает после изменения уставок DIP-переключателей	Чтобы новые уставки начали действовать, следует после завершения установки DIP-переключателя отсоединить и повторно подсоединить шнур питания и включить устройство.
5.	Камера VC-A60S не управляется с пульта	1. Убедитесь, что кнопки Camera Select на пульте могут использоваться совместно с селектором ИК-кода на камере VC-A60S. 2. Оберегайте камеру VC-A60S от воздействия прямых солнечных лучей.

		<p>3. Во избежание помех убедитесь, что энергосберегающая лампа и сенсорный ИК-экран расположены на максимально возможном расстоянии друг от друга.</p> <p>4. Если в одной и той же зоне подключено несколько камер VC-A60S, тогда одновременное использование двух пультов может вызывать помехи в передаваемых сигналах. Рекомендуется пользоваться только одним пультом.</p>
6.	Устройство не управляемся через кодек	<p>1. Проконсультируйтесь у вашего дистрибутора и убедитесь, что ваша версия микропрограммы является новейшей. Для проверки версии МП выполните следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Нажмите на пульте кнопку [MENU] 1.2 Выберите [Status] 1.3 Перейдите к странице 5 в меню [System] 1.4 Убедитесь, что ваша версия микропрограммы является правильной <p>2. Убедитесь, что используется правильный разъем (вход RS-232/422).</p> <p>3. Проверьте, правильно ли выставлены DIP 1 и DIP 3 на системном DIP-переключателе.</p>
7.	Устройство не управляемся через разъем RS-232/RS422	<p>1. Убедитесь, что используется правильный разъем (вход RS-232/422).</p> <p>2. Проверьте, правильно ли выставлены DIP 1 и DIP 3 на системном DIP-переключателе.</p>